

Digitale Zugzielanzeiger

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 1.1

Einstellungsbeispiel



Nr.	Variablen*:	Werte hier:
1	Gleis	= 9a
2	Bstg-Abschnitt	= Nord
3	Hinweistext	= ++++ ICE InterCityExpress ...
4	Zuglauf_1	= Wolfsburg - Stendal
5	Zuglauf_2	= Berlin-Spandau - Berlin Hbf
6	Zugziel	= Berlin Ostbahnhof
7	Abfahrtszeit	= 06:31
8	Zuggattung+Nr	= ICE 841
9	Wagenstand_1	= ABCDEFG
10	Wagenstand_2	= <1r222}
11	Gehäusertext	= Testbetrieb NEU!

Nr.	Optionen*:	Werte hier:
12	Hinweisfeld	= Ja
13	Stacheln	= Nein

*können variieren

Sonderzeichen

%	⇒		Flughafen
§	⇒		Ringbahn gegen UZS
\$	⇒		Ringbahn im UZS
&	⇒		Stadion/Sportstätte

Zubehör / Sonstiges

- Uhr im passenden Design
- Befestigungsmasten
- Bedienungsanleitung



Nullpunkt: Gehäusekante oben links, 1/2 Tiefe

„Wagenstand“

A..G	⇒	A ... G	Buchstaben A bis G für obere Zeile
1	⇒	1	1. Klasse
2	⇒	2	2. Klasse
r	⇒		Restaurant
b	⇒		Bistro
w	⇒		Rollstuhl (<i>wheelchair</i>)
=	⇒	—	Feld nur Rand
#	⇒	■	Feld gefüllt
—	⇒		Feld leer
[]	⇒		Zugspitze/-schluss eckig nur Rand
()	⇒		Zugspitze/-schluss eckig 2. Klasse
{ }	⇒		Zugspitze/-schluss schräg 2. Klasse
< >	⇒		Zugspitze/-schluss schräg 1. Klasse
f	⇒		Fahrradwagen
c	⇒		Fahrradwagen als Zugspitze
v	⇒		Fahrradwagen als Zugschluss
z	⇒		Zugspitze gefüllt
y	⇒		Zugschluss gefüllt
a	⇒		Zugspitze nur Rand
e	⇒		Zugschluss nur Rand
s	⇒		NEU! Schlafwagen
l	⇒		NEU! Liegewagen

„Einheiten“ bei S-Bahn-Anzeigern

z	⇒		Zugeneinheit
—	⇒	—	kein Zug
A..G	⇒	A ... G	NEU! Zugeneinheit mit Buchstaben A bis G