



# Loksim3D Dokumentation



http://www.loksim.de 26.11.2016

# Inhaltsverzeichnis

In	halts	sv	erze	ichnis I
V	orwo	ort		IV
Η	aftur	ng	saus	sschluss und HinweiseVI
1	S	Sch	nell	einstieg 1
2	Ir	nst	allat	tion 2
	2.1		Sys	temvoraussetzungen 2
	2.2		Inst	allation2
	2.3		Inst	allation weiterer Packages 2
	2	.3	1	Funktionsweise des PackageManagers3
	2	.3	2	Deinstallation während der Installation 3
	2.4		Deii	nstallation4
3	S	Sta	rt de	er Simulation
	3.1		Opt	ionen6
	3	.1.	1	Darstellung6
	3	3.1.2		Simulation
	3	.1.	3	Sound9
	3	.1.	4	Tastentabelle
	3	.1.	5	Joystick 10
	3	.1.	6	Maus 10
	3	.1.	7	feste Tastenbelegung 11
	3	.1.	8	Wetterbeeinflussung 11
	3	.1	9	Grafik-Effekte
	3.2		Aus	wahl des Fahrplans
	3.3		Aus	wahl des Führerstandes 14
	3.4		Star	rtbahnhof auswählen15
	3.5		Abfa	ahrtszeit auswählen 16
	3.6		Wet	tter auswählen 17
4	S	Sim	ulat	ionsfahrt
	4.1		Vor	bereitungen zur Abfahrt 18
	4.2		Aufi	nahme der Fahrt 20
	4.3		Wäl	hrend der Fahrt 21
	4.4		Anh	alten des Zuges 21

		4.4	.1	Druckluftbremse	21
		4.4	.2	elektrodynamische Bremse	22
5		Be	dien	ung der Zugsicherungssyteme	23
	5.	.1	Sicł	nerheitsfahrschalter (Sifa/TB)	23
		5.1	.1	Besonderheiten	23
	5.	.2	indu	uktive Zugsicherung/punktförmige Zugbeeinflussung (Indusi/PZB)	24
		5.2	.1	deutsche Indusisysteme	24
		5.2	.2	Indusi Signum der Schweizerischen Bundesbahn	32
		5.2	.3	Indusi LVZ der Tschechischen Staatsbahn	34
		5.2	.4	Fahrsperre	34
	5.	.3	Lini	enförmige Zugbeeinflussung (LZB/CIR-ELKE)	35
		5.3	.1	LZB80	35
		5.3	.2	CIR-ELKE	36
6		Ste	ueru	ung	37
	6.	.1	Bre	mssteuerung	37
	6.	.2	Fah	nrsteuerung	38
	6.3 Funktionstasten		Fun	Iktionstasten	38
		6.3	.1	Fahrtenschreiber	38
		6.3	.2	Fahrzeitenheft	39
		6.3	.3	Buchfahrplan	40
		6.3	.4	Lokinfo	41
		6.3	.5	Auswertung	42
		6.3	.6	Bremszettel	43
7		Ve	rsion	ishistorie	44
	V	ersi	on 2	.9.3 November 2016	44
	V	ersi	on 2	.9.2 September 2015	44
	V	ersi	on 2	.9.1 12. Januar 2015	45
	V	ersi	on 2	.9 09. November 2014	47
	V	ersi	on 2	.8.3 02. April 2014	48
	V	ersi	on 2	.8.2a 26. Juli 2013	48
	V	ersi	on 2	.8.2 18. Juli 2013	49
	V	ersi	on 2	.8.1a 07. Dezember 2012	50
	V	ersi	on 2	.8.1 26. Oktober 2012	50
	V	ersi	on 2	.8 11. März 2012	52

Version 2.7.2	12. Dezember 2010	53
Version 2.7.1	29. November 2010	53
Version 2.7	01. Juli 2010	54
weiterführen	de Links	55
Danksagung	]	56
aktive Entwick	ler	56
ehemalige Ent	wickler	56
Loksim im We	b	56
weitere Beteilig	gte	56
	Version 2.7.2 Version 2.7.1 Version 2.7 weiterführen Danksagung aktive Entwick ehemalige Ent Loksim im Wei weitere Beteilig	Version 2.7.2 12. Dezember 2010

## Vorwort

Herzlich Willkommen zur neuen Loksim-Version 2.9.2. Loksim-Kennern wird zuest vermutlich der Versionssprung von 2.8.3 auf 2.9 auffallen. Wenn den Versionsnummern auch nicht zu viel Aussagekraft gegeben werden sollte, haben wir den Versionssprung mit einer gewissen Absicht gewählt. Version 2.9 enthält für Jedermann sichtbare Neuerungen in vielen Bereichen - wie auch an dieser komplett neuen Doku zu erkennen ist - aber auch viele interne Umbauten, die von außen nicht offensichtlich sind.

Uns ist bewusst, dass es im Loksim viele Baustellen und Altlasten gibt, die besser früher als später erneuert werden müssen. Eine offensichtlich erforderliche Neuerung ist der Umstieg auf eine neue Graphikschnittstelle. Die von Loksim verwendete alte Schnittstelle kann moderne Hardware nicht zufriedenstellend ausnutzen und so bleibt die Bildrate auf neuen Systemen oftmals unter den Erwartungen zurück. Version 2.9 ist der erste große Schritt für diesen notwendigen Umstieg: Die Verarbeitung sämtlicher in der Simulation dargestellten 3D-Objekte wurden von Grund auf neu entwickelt und erlaubt zukünftig den Umstieg auf neue Graphikschnittstellen. Für diesen Umstieg müssen jedoch noch Gleis-, Landschafts- und 2D-Darstellung umgebaut werden, daran wird aber teilweise schon jetzt gearbeitet.

Version 2.9 ist deshalb ein klares Zeichen, dass der Loksim fit für die Zukunft gemacht wird und hoffentlich weiterhin viele Nutzer begeistern kann. Wir Entwickler würden uns freuen, denn die Arbeit am Loksim macht (fast immer) Spaß! An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir uns immer über neue Entwickler freuen die am Loksim mitarbeiten wollen. Bei Interesse bitte einfach mit uns in Kontakt treten.

Eine Neuerung mit der vermutlich nicht alle glücklich sein werden, ist der Wegfall der Windows XP-Kompatibilität. Wir wissen, dass einige Leute - auch Loksim-Nutzer – immer noch mit Windows XP arbeiten. Wir haben die Entscheidung, den XP-Support aufzugeben, allerdings nicht ohne gute Gründe gefällt:

- Auch wenn man beim Entwickeln eines Programms darauf achtet, möglichst unabhängig von bestimmten Eigenschaften unterschiedlicher Betriebssysteme zu bleiben, ist es trotzdem sehr wichtig, zumindest rudimentäre Tests auf allen unterstützten Betriebssystemen durchzuführen. Unter Windows XP, Vista, 7 und 8 zu testen ist für ein Freizeit-Projekt mit einer Handvoll Entwicklern ein großer Zeitaufwand, den wir lieber in neue Funktionen und Verbesserungen investieren wollen.
- Für den Endbenutzer ist dies vermutlich nicht immer so klar erkennbar, neue Betriebssystemversionen enthalten aber praktisch immer Verbesserungen und Erleichterungen für Anwendungsentwickler. Es geht nicht darum, dass das eine oder andere unter Windows XP gar nicht mehr möglich wäre, sondern die Entwicklung für neuere Versionen leichter ist und schneller von der Hand geht. Je älter ein Betriebssystem wird, desto öfter muss man für diese Version

umständlich eine andere Lösung entwickeln. Auch bei diesem Punkt sind wir der Ansicht, dass wir unsere Zeit besser investieren können.

Windows XP ist ein altes Betriebssystem und sollte aus diversen Gründen nicht mehr eingesetzt werden - zumindest nicht auf Systemen, die mit dem Internet verbunden sind oder über andere Wege (z.B. USB-Sticks) mit unbekannten Daten in Berührung kommen. Wir können und wollen niemanden zu einem Umstieg zwingen und sind auch kein "verlängerter Arm von Microsoft". Allerdings schließen wir uns aus technischer Sicht der Empfehlung, Windows XP nicht mehr einzusetzen, an.

Wir hoffen unsere Entscheidung ist aus diesen Gründen nachvollziehbar und würden uns freuen XP-Nutzer "wiederzusehen", sobald sie auf eine neuere Windows-Version umgestiegen sind. Und schließlich spricht ja nichts dagegen, in der Zwischenzeit weiterhin Loksim 2.8.3 zu verwenden.

Loksim3D ist ein Freeware-Projekt begeisterter Hobbyeisenbahner. Durch die Mithilfe und Unterstützung der Fans und einer aktiven Internetgemeinde wurde das Programm bis auf den heutigen Stand weiterentwickelt.

Loksim3D simuliert die Tätigkeiten eines Triebfahrzeugführers während der Fahrt auf der Strecke, die Beachtung der Signale, die Bedienung der Sicherheitseinrichtung, den Halt an Bahnhöfen und Haltepunkten. Die Dinge, die Sie wissen müssen, um Ihre virtuellen Fahrgäste sicher, pünktlich und komfortabel ans Ziel zu bringen, werden in dieser Dokumentation erläutert.

Die gesamte Bandbreite des *Traumberufs Lokführer* darzustellen, den viele von uns seit Kindesbeinen hegen, würde den Rahmen des Programms sprengen. Denn der Beruf als Triebfahrzeugführer ist weitaus härter und stressiger als viele denken. Verspätungen, Langsamfahrstellen oder andere Unregelmäßigkeiten, Wechselschichtdienst mit ständig wechselnden Dienstzeiten und auswärtige Übernachtungen verlangen einem alles ab, denn während der gesamten bis zu 12stündigen Dienstzeit ist höchste Konzentration gefordert. Dazu kommt meist die Einsamkeit auf der Lok, all das sind Faktoren, die Familienleben und Freundschaften stark belasten, dennoch gibt es immer noch die Lokführer, die mit Leib und Seele dabei sind und vielleicht nur so die Belastungen überstehen.

Sollten Sie nach einigen Fahrten im Simulator Lust bekommen, selbst einen Beitrag zur Entwicklung des Loksim3D zu leisten, haben Sie mit dem Download bereits den Loksim-Editor erhalten, der Ihnen die notwendigen Werkzeuge bietet, eigene Strecken oder Führerstände zu erstellen.

So hoffen wir, dass Ihnen die neue Version 2.9 viel Freude bereitet und verbleiben mit einem

Allzeit Hp1!

Loksim3D Entwicklerteam, September 2014

## Haftungsausschluss und Hinweise

Für Schäden, welche durch die Nutzung des LokSim3D entstehen könnten, übernehmen die Autoren des LokSim3D **keinerlei** Haftung.

Beim LokSim3D handelt es sich um ein komplexes Programm, bei dem eine absolute Fehlerfreiheit **nicht** garantiert werden kann.

Der LokSim3D ist Freeware und darf kostenlos weitergegeben werden.

#### Die kommerzielle Nutzung oder öffentliche Vorführung ist untersagt.

PC-Fahrsimulationen und dazu gehörende Programme, wie der LokSim3D, dienen der Unterhaltung und sollen nur einen Einblick in die Arbeit des Lokführers geben. Da sie nicht ständig an die Regelwerke der Eisenbahnverkehrsunternehmen angepasst werden und technische oder betriebliche Sachverhalte vereinfacht dargestellt werden, sind die Simulationen zu Ausbildungszwecken nicht geeignet.

# 1 Schnelleinstieg

Richtungsschalter auf Vorwärts stellen Strg + R

ggf. Stromabnehmer heben/Kraftstoffpumpe einschalten Strg + B

Hauptschalter einlegen H

Spitzenbeleuchtung einschalten Strg + L

Bremse lösen NUM 7

Federspeicherbremse lösen NUM +

ggf. AFB zur einfacheren Steuerung einschalten Strg + A

ggf. LZB/LVZ einschalten Shift + L

ggf. Zeit auf Abfahrtszeit vorstellen F11

ggf. Türschließauftrag abwarten weißes T oder waagerechter weißer Balken am Signal

ggf. Schließen der Türen T

ggf. Abfahrtsauftrag abwarten grüner Ring oder senkrechter grüner Balken am Signal

ggf. AFB-Geschwindigkeit vorwählen Cursor rechts/Cursor links

Schaltwerk aufschalten und Geschwindigkeit einhalten Cursor hoch/Cursor runter

während der Fahrt den Sifa bei Aufleuchten des Leuchtmelders betätigen Leertaste

Indusi/PZB-Überwachung beachten und ggf. Indusi/PZB-Wachsam betätigen

# 2 Installation

## 2.1 Systemvoraussetzungen

Für die Demo2-Strecke sollte Ihr PC folgende Voraussetzungen erfüllen:

CPU Pentium IV oder vergleichbar

**RAM** 1024MB

Betriebssystem ab Windows Vista

Festplattenspeicher etwa 100MB

Sonstiges

Für andere Strecken wird mehr Festplattenspeicher und je nach Detaillierungsgrad auch eine höhere Rechnerleistung benötigt.

## 2.2 Installation

Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei und starten sie die EXE-Datei. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Nach erfolgreicher Installation muss bei der portablen Version noch das Standard-Package von der Loksim-Homepage installiert werden. Dazu dient der Loksim-PackageManager, der bei der Installation bereits als Standard-Programm für Loksim-Packages registriert wurde. Das Standard-Package für Loksim 2.9.1 enthält die Demo2-Strecke, die Standard-Himmelsdarstellung und einen Führerstand der Baureihe 120.

## 2.3 Installation weiterer Packages

Sie können auf www.loksim.de oder auch auf den eigenen Seiten der AddOn-Entwickler weitere Führerstände, Objekte oder Strecken herunterladen. Der PackageManager wird zur (De)installation von Loksim Packages verwendet. Loksim Packages besitzen im Normalfall die Dateiendung L3DPACK (teilweise auch ZIP). Im Normalfall wird beim Öffnen einer .l3dpack Datei automatisch der PackageManager gestartet. Ein Klick auf *Installation starten* startet die Installation. Wird ein Package nicht mehr benötigt, kann es im Tab *Packages deinstallieren* wieder von der Festplatte gelöscht werden. Dabei werden eventuelle Abhängigkeiten von anderen Packages beachtet und ausschließlich nicht mehr benötigte Dateien gelöscht.

#### 2.3.1 Funktionsweise des PackageManagers

Bei jeder Installation protokolliert der PackageManager, welche Dateien installiert wurden. So kann er bestimmen, welche Dateien von welchen Packages benötigt werden. Bei der Deinstallation eines Packages werden jene Dateien gelöscht, die ansonsten von keinem Package mehr benötigt werden. Dateien die bereits im Loksim-Verzeichnis existieren, werden niemals gelöscht (es ist im Nachhinein nicht bestimmbar, welche Packages welche Dateien benötigen; bzw. welche Packages überhaupt installiert sind). Wie bisher werden bestehende Dateien in den Backup-Ordner kopiert, falls sie bei einer Package-Installation überschrieben werden. Bei einer Deinstallation werden sämtliche gelöschten Dateien ebenfalls in den Backup Ordner verschoben. Bei der Deinstallation von Packages muss man sich im Klaren sein, dass nicht exakt der Zustand "vor der Installation" wiederhergestellt wird. Beispiel: Man installiert das Package A und dann B. Beide installieren die Datei X (im Package B ist die Datei X neuer). Bei der Deinstallation von Package B bleibt jedoch die Datei X, die bei der Installation von Package B kopiert wurde, zurück. Über die Optionen ist die Funktion Installation rückgängig machen aktivierbar. Im Gegensatz zur Deinstallation eines Package, kopiert diese Funktion die gesicherten überschriebenen Dateien aus dem Backup Verzeichnis zurück in das Loksim-Verzeichnis. Jedoch ist diese Funktion immer nur für das zuletzt installierte Package anwendbar und nicht für früher installierte Packages.

Achtung: Deinstallierte Packages können nicht wiederhergestellt werden!

#### 2.3.2 Deinstallation während der Installation

Bei der Installation eines neuen Package können gleichzeitig ältere Packages deinstalliert werden. Die Motivation dahinter ist, dass es oftmals neuere Versionen von Packages gibt, in denen sich die Ordnerstrukturen ändern, manche Objekte nicht mehr gebraucht werden oder Duplikate gelöscht wurden. Installiert der Benutzer diese neue Version, bleiben jedoch die alten, nicht mehr benötigten Dateien, trotzdem im Loksim-Verzeichnis zurück. Bei Führerständen und Fahrplänen kann dies sogar zur Verwirrung des Benutzers führen, bei sämtlichen anderen Dateien bleiben unschöne Dateileichen im Loksim Verzeichnis. Wurde jedoch beim Erzeugen des Packages darauf geachtet, dass sämtliche nicht mehr benötigten Dateien bei der Installation der neuen Version gelöscht werden, gibt es solche Probleme nicht. Technisch betrachtet verhält sich die Deinstallation eines Packages während der Installation eines anderen Packages so, als würde man zuvor manuell die Deinstallation der älteren Packages vornehmen. Jedoch ist der Mechanismus etwas ausgewachsener, sodass wirklich nur jene Dateien gelöscht bzw. kopiert werden, bei denen es tatsächlich auch nötig ist. So sind in der Übersicht der installierten Dateien wirklich nur neuere Versionen zu sehen.

Achtung: Bei dieser Art von Deinstallation ist es nicht möglich auszuwählen, welche Dateien exakt deinstalliert werden sollen. Packages werden hierbei ganz oder gar nicht deinstalliert. Außerdem bleibt das Prinzip erhalten, dass Deinstallationen nicht rückgängig gemacht werden können! Weder über die Funktion Package deinstallieren, noch über Installation rückgängig machen.

## 2.4 Deinstallation

Zur Deinstallation rufen Sie über das Startmenü *Start* (Alle) Programme Loksim3D Loksim3D entfernen die Deinstallationsroutine auf. Das Standardpackage und eventuell installierte AddOns werden von der Deinstallation nicht entfernt, daher sollten Sie das Installationsverzeichnis von Hand löschen.

# 3 Start der Simulation



Nach dem Aufrufen der Loksim3D.exe erscheint die Auswahlmaske. Hier treffen Sie die Auswahl ihrer Strecke, des Führerstandes, der Fahrzeiten und des Wetters.

## 3.1 Optionen

Über den Button *Optionen* am unteren Rand der Auswahlmaske können Sie die Darstellungsoptionen treffen.

## 3.1.1 Darstellung

#### Sichtweite

Entfernung, bis zu der die Darstellung der Objekte erfolgt

#### Sichtweite Berge

Entfernung, bis zu die Darstellung der Landschaft und weit sichtbarer Objekte erfolgt

Nebel Nebel verdeckt das Ende der Sichtbarkeitsentfernung

#### Qualität

gibt an, welche Objekte angezeigt werden (sofern die Funktion vom Streckenersteller vorgesehen ist)

#### Landschaft zeichnen Boden wird angezeigt

#### Beim Start Landschaftsberechnung sofort starten

Nach dem Laden der Simulation wird die Berechnung der kompletten Landschaft sofort gestartet und als Ladebalken angezeigt.

#### Bei stehendem Zug Landschaft berechnen

Sofern die Landschaftsberechnung noch nicht abgeschlossen ist, wird sie im Hintergrund ausgeführt, solange der Zug steht. Dabei wird die Framerate sinken, das hat im Stand aber keine Auswirkung auf die 3D-Darstellung.

#### Framerate anzeigen

in der oberen linken Ecke erscheint die Anzahl der Bilder pro Sekunde

#### Faktoren Objekte ausblenden

gibt an, wie schnell Objekte ausgeblendet werden, um die Framerate zu erhöhen, desto größer der Wert, desto früher werden die Objekte ausgeblendet

#### Führerstand ausblenden

der Führerstand wird nicht angezeigt

Buchfahrplan und Fahrplan ausblenden Buchfahrplan- und Fahrplananzeige werden nicht dargestellt

#### Start der Simulation

#### Sichtwinkel

Hier können Sie den Sichtwinkel aus dem Führerstand per Hand wählen [0-170].

#### Windows 8 Vollbildmodus

Kann die Performance im Vollbildmodus unter Windows 8 erheblich verbessern, aber auch zu Bildfehlern führen, Tests auf dem eigenen System werden empfohlen. Allerdings werden Dialogboxen im Vollbildmodus im Hintergrund angezeigt und müssen daher "blind" bedient werden.

Menü im Vollbildmodus anzeigen gibt an, ob die Menüleiste am oberen Bildrand im Vollbildmodus angezeigt wird

prüfen, ob eine neue Loksim-Version vorliegt gibt an, ob überprüft werden soll, ob eine neue Version von Loksim3D bereit steht

Texturen glätten (vermindert Flimmern) Anti-Aliasing einschalten

Hohe Farbtiefe lässt eine Anzeige von mehr als 256 Farben (8 Bit) zu

#### Cache verwenden

Grafikdateien werden zwischengespeichert, um schneller geladen werden zu können.

maximale Texturgröße maximale Kantenlänge der Grafikdateien in der Simulation, bei größeren Dateien sinkt die Qualität

Texturehandling legt fest, wie die Grafikdateien berechnet werden sollen

In eigenem Thread laden

Alle Texturen laden und im Speicher halten (benötigt viel Speicher) Sämtliche benötigten Grafikdateien werden in den Arbeitsspeicher geladen, nachfolgende Ladevorgänge laufen schneller ab, solange der Arbeitsspeicher ausreichend groß ist. Ist der Arbeitsspeicher voll, sinkt die Leistung stark ab.

Texturen bei Bedarf laden und nicht im Speicher halten

Es werden nur die gerade sichtbaren Grafikdateien in den Arbeitsspeicher geladen, Nach- und Neuladevorgänge erhöhen die Ladezeiten.

#### **3D Treiber**

Schnittstelle, die die 3D-Darstellung erzeugt. Bei einer Auflösung von mehr als 2048x1536 Pixel kann es zu Problemen kommen.

#### Auflösung

Bildgröße in Pixel: Breite x Höhe x Farbtiefe

#### **Zusi-Display**

übergibt die Buchfahrplan-Daten zur Darstellung an Zusi-Display

## 3.1.2 Simulation



Signalstellung

an

gibt an, wie oft sich Signale in Haltlage befinden

Meldungen wie Geschwindigkeitsüberschreitung, Schleudern, Türen öffnen, etc. anzeigen zeigt am oberen Bildrand Informationen bei Fehlbedienung

Zuglänge beim Streckenlimit berücksichtigen

gibt ein erhöhtes Streckenlimit erst frei, wenn es vom gesamten Zug passiert wurde

Wenn vorhanden, Sicherheitsfahrschaltung (Sifa, ...) aktiv. aktiviert die Sicherheitsfahrschaltung des Führerstandes

Wenn vorhanden, induktive Zugsicherung (Indusi/PZB, ...) aktiv. aktiviert die induktive Zugsicherung des Führerstandes

#### Signalgeschwindigkeiten nie anzeigen (realistisch)

Geschwindigkeiten, die durch Hauptsignale vorgegeben werden, werden im Buchfahrplan nicht angezeigt

#### Wenn rotes Signal überfahren, Programmende.

bricht die Simulation ab, wenn ein Halt! zeigendes Signal überfahren wurde, Wiederaufnahme der Fahrt 1000m vor dem Signal ist möglich

#### Doppelklick auf Sifa-Taste startet Wegmessung

zusätzlich zur Standardtaste kann die Wegmessung, sofern vorhanden, auch über doppeltes Drücken der Sifataste aktiviert werden

#### Schriftgröße

gibt die Schriftgröße in der Simulation an

#### Fahrtenschreiber

gibt an, alle wieviel Sekunden der Fahrtenschreiber die aktuellen Zugdaten (Geschwindigkeit, Fahr-/Bremsstufe, Zustand PZB/LZB) speichert

#### 3.1.3 Sound

TOSEC TUSEC	enbelegung	Wette	erbeeintlussung	Grafi	k-Effekte
Darstellung	Simulation	Sound	Tastentabelle	Joystick	Maus
iound					
autstärke (Fahrger	äusche):		1	00 %	
autstärke (Melder)			1	00 %	
autstärke (Motor):			1	00 %	
autstarke (Ansage	n):		1	00 %	
			1	00 %	
Vor Sound-Posi	tionierung stoppen (bei	Soundtreiberprobler	n)		

Lautstärke (Fahrgeräusche) gibt die Lautstärke der Fahrgeräusche wie Rollen, Schienenstöße, etc. an

Lautstärke (Melder) gitb die Lautstärke der akustischen Melder wie Sifa oder PZB an

Lautstärke (Motor) gibt die Lautstärke der Motorgeräusche und Lüfter an

Lautstärke (Ansagen) gibt die Lautstärke für Ansagen und Soundersounds an

Lautstärke (Strecke)

gibt die Lautstärke von Streckensounds an

## 3.1.4 Tastentabelle



Hier legen Sie die Standardtasten für sämtliche Funktionen fest. Mit einem Haken in der Spalte Shift bzw. Strg. legen Sie fest, ob zur Aktivierung der Funktion die entsprechende Taste bzw. beide Tasten zusätzlich gedrückt werden müssen.

## 3.1.5 Joystick

Optionen					x
feste Tastenbelegung	Wetter	beeinflussung	1	Grafik-E	Effekte
Darstellung Simulation	Sound	Tastentab	elle	Joystick	Maus
Joystick aktivieren					
vorhandene Joysticks:			•		
Funktion für die Achsen: Hauptachsen: X-Achse: 1: keine Funktion Y-Achse: 1: keine Funktion Z-Achse: 1: keine Funktion Schubregler: 1: keine Funktion	Achse umkehren	F RX-Achse: [ RY-Achse: [ RZ-Achse: [	Rotationsac 1: keine Fu 1: keine Fu 1: keine Fu	hsen: nktion nktion	Achse umkehren
Button 1: 1: keine Funktion	ton 2: 1: keine Eu	aktion 💌	Button 3:	1: keine Funktion	-
Button 4: 1: keine Funktion  Button 7: 1: keine Funktion  Button 7: 1: keine Funktion	ton 5: 1: keine Fu	nktion 💌	Button 6: Button 9:	1: keine Funktion	
Button 10: 1: keine Funktion 💌 But	ton 11: 1: keine Fu	nktion 💌	Button 12:	1: keine Funktion	•
Button 13: 1: keine Funktion 💌 Butt Button 16: 1: keine Funktion 💌 Butt	on 14: 1: keine Fu on 17: 1: keine Fu	nktion 💌	Button 15: Button 18:	1: keine Funktion	
			ОК	Abbrechen	Hilfe

Hier können Sie Ihren Joystick auswählen und die Achsen- und Tastenbelegung zuweisen.

#### 3.1.6 Maus

Optionen					×
feste Taste	nbelegung	Wette	erbeeinflussung	Grafik	-Effekte
Darstellung	Simulation	Sound	Tastentabelle	Joystick	Maus
Funktion für die Maus	tasten:				
linke Maus	taste : 1: keine Funkt	ion	<b>_</b>		
Maustaste im	Rad : 1: keine Funkt	ion	•		
rechte Maus	taste : 1: keine Funkt	ion	•		
Маи	israd : 1: keine Funkt	ion	-		
			C	K Abbreche	n Hilfe

Analog zum Joystick können hier die Maustasten belegt werden.

## 3.1.7 feste Tastenbelegung

Optionen					X
Darstellung	Simulation	Sound	Tastentabelle	Joystick	Maus
feste Tasten	belegung	Wette	rbeeinflussung	Grafik-E	Effekte
Taste	Funktion				
STRG + Shift + F1	Lampentest				
F2	Fahrtenschreiber ein	/aus			
F4	Fahrzeitenheft ein/a	JS			
F5	Buchfahrplan/LA ein	/aus			
F6	Ausrüstung/Lokinfo	ein/aus			
Shift + F6	Auswertung zur Fahrt	ein/aus			
F7	Bremszettel ein/aus				
F8	Landschaft vorausbe	rechnen			
F9	Zeitraffer ein/aus				
F10	Windowmenü aufrufe	n			
F11	Abfahrtsauftrag aktivi	eren			
STRG + P	Pause				
Bild runter	Fahrtenschreiber zum	ick blättern			
Bild hoch	Fahrtenschreiber vor	blättern			
STRG+Nullstellung	Lastabwurf, Fahrstufe	0 (AFB VZiel bleil	ot erhalten).		
				Abbrochoo	
				Abbrechen	

Hier werden Ihnen fest vorgegebene Tasten angezeigt, deren Belegung nicht geändert werden kann.

## 3.1.8 Wetterbeeinflussung

ptionen					2
Darstellung	Simulation	Sound	Tastentabelle	Joystick	Maus
feste Ta	istenbelegung	Wette	erbeeinflussung	Grafik-	Effekte
Beeinflussungsar	t				
C nicht aktiv	C zufällig C nac	h Jahreszeit			
• manuell					
Himmel					
blauer Himmel			trüb		
^—			<u> </u>		
Nebel	kurz (50 m)		weit (10000 m)		
Nabal	人				
1 Nebel					
			OK	Abbrecher	n Hilfe

Hier können Sie Optionen bezüglich des Wetters treffen, wenn die klassische Himmelsdarstellung verwendet wird.

#### nicht aktiv es erfolgt keine Wetterbeeinflussung

zufällig das Wetter wird zufällig ausgewählt

#### nach Jahreszeit das Wetter wird entsprechend der aktuellen Jahreszeit ausgewählt

#### manuell

Sie können das Wetter selbst auswählen

#### Himmel

geben Sie an, wie schön das Wetter ist

#### Nebel

geben Sie die Sichtweite an, die der Nebel zulässt, die maximale Sichtweite entspricht der unter Darstellung eingestellten Sichtweite Berge

## 3.1.9 Grafik-Effekte

Darstellung     Simulation     Sound     Tastentabelle     Joyatick     Maus       feste Tastenbelegung     Wetterbeeinflussung     Grafik-Effekte       Image: Alpha-Blending-Effekte     Image: Alpha-Blending-Effekte	0	ptionen					×
feste Tastenbelegung       Wetterbeeinflussung       Grafik-Effekte         ✓ Himmel           ✓ Himmel           OK       Abbrechen       Hiffe		Darstellung	Simulation	Sound	Tastentabelle	Joystick	Maus
Alpha-Blending-Effekte         IV         Himmel		feste Taste	enbelegung	Wette	rbeeinflussung	Grafik-Effe	kte
OK Abbrechen Hife		Alpha-Blending-Effe	kte				
OK Abbrechen Hilfe							
					ОК	Abbrechen	Hilfe

## Alpha-Blending-Effekte empfohlen

Aktiviert das Überblenden mehrerer Wettertexturen für eine verbesserte Himmelsdarstellung.

## 3.2 Auswahl des Fahrplans



Nachdem Sie alle nötigen Optionen getroffen haben, können Sie aus der Ordnerstruktur einen Fahrplan auswählen. Auf der rechten Seite werden Ihnen einige Informationen zu dem Fahrplan wie Zuggattung, Fahrtstrecke, Fahrzeiten und empfohlene Triebfahrzeuge sowie ein Vorschaubild angezeigt. Ist rechts neben dem Vorschaubild der Button *Doku* vorhanden, kann darüber die Dokumentation des Autors zur Strecke abgerufen werden.

#### Angepasste Sichtweite (%)

Hier kann die in den Darstellungsoptionen eingestellt Sichtweite individuell für den gewählten Fahrplan angepasst werden. Der Wert für *Sichtweite* und *Sichtweite Berge* wird dann mit dem entsprechenden Prozentsatz der in den Optionen eingestellten Werte angenommen.

Mit *Weiter* > geht es zum nächsten Schritt.

## 3.3 Auswahl des Führerstandes



Nach der Auswahl des Fahrplans wählen Sie den Führerstand aus, den Sie bedienen möchten. Ebenfalls erhalten Sie auf der rechten Seite Informationen, ein Vorschaubild und den Link zur Dokumentation. Mit *< Zurück* gelangen Sie zurück zur Fahrplanauswahl, mit *Weiter >* geht es zum nächsten Schritt.

## 3.4 Startbahnhof auswählen

🚟 Loksim3D			×
Loksim3D	Version 2.9.3	Loksing 5	
Von welchem Bahnhof möchten Sie starten:			
Altenstein			
Lichtenfeld Hp Budenheim			
Neustadt-Zoo Hp Neustadt Hbf			
Über Loksim Optionen Pa	ockage installieren < Zurück	Weiter > Beenden	Hilfe

Wenn festgelegt wurde, welche Strecke mit welchem Fahrzeug befahren werden soll, wählen Sie aus, an welchem Bahnhof Ihre Fahrt beginnt, in der Liste sehen Sie alle Planhalte außer dem Zielbahnhof (von dort aus wäre die Fahrt auch nicht sehr lang). Mit < *Zurück* gelangen Sie zurück zur Fahrzeugauswahl, mit *Weiter* > geht es zum nächsten Schritt.

## 3.5 Abfahrtszeit auswählen

🚆 Loksim3D			X
Loksim3D	Version 2.9.3	Loksing 2	
Welche Abfahrtszeit?			
08:25			
12:25			
16:25 18:25			
20:25			
Über Loksim Optionen F	Package installieren < Zurück	Weiter > Beenden	Hilfe

Bestimmen Sie hier, zu welcher Uhrzeit Sie Ihre Fahrt aufnehmen möchten. Mit < *Zurück* gelangen Sie zurück zur Auswahl des Startbahnhofes, mit *Weiter* > geht es zum nächsten Schritt.

## 3.6 Wetter auswählen

🚰 Loksim3D			×
Loksim3D         Bitte Wetter auswählen:         Image: Wassische Himmelsdarstellung         Image: Zufällige Auswahl         Image: Warer Tag 1         Image: Warer Tag 1         Image: Warer Tag 2	Version 2.9.3	Loksing	
Image: Second Stress Field Stress Fiel			
' (≝) Stumischer Tag T			
Über Loksim Optionen F	<sup>p</sup> ackage installieren < Zurück	Weiter > Beenden	Hilfe

Geben Sie hier an, bei welchem Wetter Sie Ihre Fahrt durchführen möchten. Mit < *Zurück* gelangen Sie zurück zur Auswahl der Abfahrtszeit, mit *Weiter* > startet die Simulation.

# 4 Simulationsfahrt

## 4.1 Vorbereitungen zur Abfahrt



Nach dem Start der Simulation muss die Landschaft berechnet werden. Je nach den Einstellungen in den Optionen geschieht dies automatisch im Vorderoder Hintergrund. lst die Berechnung zur Abfahrtszeit nicht ausreichend noch fortgeschritten, sollten Sie per F8 im

Vordergrund durchführen, da dann die Simulationszeit angehalten wird.



Ist die Simulation komplett geladen, erscheint der Führerstand im abgerüsteten Zustand. Um die Fahrt aufnehmen zu können, müssen Sie das Fahrzeug aufrüsten.

Bevor Sie das Fahrzeug aufrüsten, drücken Sie auf *F7*, damit erhalten Sie wichtige Informationen über die Zuglänge und die Bremseigenschaften des Zuges.

Danach können Sie mit den Vorbereitungen zur Abfahrt beginnen.

Richtungsschalter einlegen Strg + R

Stromabnehmer heben bzw. Kraftstoffpumpe einschalten Strg + B

und Angaben über Besonderheiten	
für Zug <u>RC Altenstein Halal</u> ab Bahnhof <u>Altenstein</u>	ut <sup>am</sup> 16.08.201 BremsstellungR
Zuglänge	m
Zulässige Geschwindigkeit des Wg-Zuges	<u>120km/h</u>
Wagenzuggewicht	186t
Lokgewicht	_ <u>82t</u>
Gesamtzuggewicht	<u>_268</u> t
Bremsgewicht des Wg-Zuges	264 t
Bremsgewicht der Lok	t
Gesamtbremsgewicht	<u></u> t
Ausrechnung der vorhandenen Bremsh	undertstel
Gesamtbremsgewicht	<u>375t x 100</u>
Gesamtzuggewicht	<u>268t</u> = <u>139</u> %
Uwe	Klein

#### Simulationsfahrt

Hauptschalter einschalten H

Spitzenbeleuchtung einschalten Strg + L

ggf. Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) einschalten Strg + A

ggf. Linienzugbeeinflussung (LZB/LVZ) einschalten Shift + L

Federspeicherbremse lösen NUM +



# Fahrzeitenheft

Es ist	Es ist kein Zugpersonal vorhanden!			
Pos.	Halt	Ank./A	bfahrt	
47.4	Alteratein		00:05	
17.1	Altenstein		08:25	
12.2	Lichtenfeld Hp	08:30	08:31	
6.6	Budenheim	08:37	08:39	
1.1	Neustadt-Zoo Hp	08:44	08:45	
21.8	Neustadt Hbf	08:48	08:50	
16.7	Oberlingen Hp		08:54	
12.4	Siegdorf Hp		08:56	
10.4	Wernsmühle Hp		08:57	
2.6	Hainfurt-Nord Hp		09:02	
0.1	Hainfurt	09:06		

Mit *F6* erhalten Sie nun Informationen über den Zustand der Bedienelemente.

Hat das Fahrzeug eine Haltebremse, können Sie bereits die

Bremsen lösen. NUM7

Loksing 뉟

Da die Haltebremse erst gelöst wird, wenn alle anderen technischen Bedingungen zur Abfahrt (Hauptschalter eingeschaltet, Türen geschlossen, Federspeicher-, Druckluft, Magnetschienen- und elektrodynamische Bremse gelöst) erfüllt sind, bleibt der Zug gegen Abrollen im Gefälle gesichert.

Haben Sie nun alle Vorbereitungen getroffen, heißt es, auf die Abfahrtszeit bzw. den Türschließ- und Abfahrauftrag zu warten.

Mit *F4* können Sie sich einen Überblick über Ihren Fahrplan verschaffen und mit *F5* den kompletten Buchfahrplan einsehen (im Führerstand wird nur der nächste Abschnitt angezeigt).

Sollte dann immer noch ausreichend Zeit bis zur Abfahrt sein, können Sie über *F9* den Zeitraffer aktivieren, damit läuft die Zeit in vierfacher Geschwindigkeit, oder Sie drücken *F11* und springen damit zur Abfahrtszeit.

Achtung: Mit F11 springen Sie auf zwei Sekunden vor die Abfahrtszeit, die eventuell einberechnete Zeit zum Schließen der Türen vor der Abfahrt wird dabei nicht berücksichtigt!

## 4.2 Aufnahme der Fahrt

Ist die Abfahrtszeit herangekommen und der Fahrgastwechsel beendet, erhalten Sie den Auftrag zum Türen schließen, oder führen dies, je nach Abfertigungsverfahren selbst durch. Türschließaufträge können Ihnen durch Pfeifen, mündlichen Auftrag per

Funk oder optisch am Signal (weißes T oder waagerechter weißer Balken) übermittelt werden. Wird Ihnen kein Türschließauftrag übermittelt, gilt der Abfahrauftrag gleichzeitig als Auftrag zum Türen schließen. Fahren Sie einen Güterzug, brauchen Sie natürlich keine Türen zu schließen.

Türen schließen T

Wenn Ihre Türen geschlossen sind und Sie den Abfahrauftrag erhalten haben, können Sie Ihre Fahrt aufnehmen. Der Abfahrauftrag kann ebenfalls per Pfiff, mündlich über Funk oder als grüner Kreis oder senkrechter grüner Balken am Signal übermittelt werden.



Falls Sie die AFB eingeschaltet haben, oder sie dauerhaft eingeschaltet ist, wählen Sie nun die gewünschte Geschwindigkeit vor.

AFB-Geschwindigkeit vorwählen

AFB mit Zugkraftsteller: Cursor rechts/Cursor links

AFB ohne Zugkraftsteller: Cursor hoch/Cursor runter

Fahrstufe/Zugkraft wählen Cursor hoch/Cursor runter

**Tipp:** Achten Sie darauf, die Fahrstufen nicht zu schnell aufzuschalten, sonst kann es passieren, dass die Räder Ihres Fahrzeugs durchdrehen (*schleudern*) oder der Hauptschalter (Starkstromsicherung des Motorenstromkreises) auslöst. Einige Fahrzeuge haben Überwachungseinrichtungen, die dies verhindern, in dem die Fahrstufen entsprechend langsam nachgeschaltet werden.

## 4.3 Während der Fahrt

Nun sollte sich Ihr Zug in Bewegung setzen. Während der Fahrt gilt es, mehrere Zugsicherungssysteme zu bedienen, diese werden im nächsten Kapitel erläutert. Sind Sie bereits mit der Bedienung von Sifa, Indusi/PZB und LZB vertraut (und Ihr Zug wurde nicht sofort bei 45 km/h zwangsgebremst), können Sie direkt hier weiterlesen und das Kapitel über die Zugsicherung ignorieren.

## 4.4 Anhalten des Zuges

Wenn Sie Ihren Zug in Bewegung gesetzt und alle Zugsicherungssysteme richtig bedient und damit Zwangsbremsungen vermieden haben, werden Sie irgendwann den nächsten Halt erreichen. Natürlich müssen Sie dann Ihren Zug anhalten, damit Reisende zusteigen können. Dafür stehen Ihnen zwei Bremssysteme zur Verfügung.

#### 4.4.1 Druckluftbremse

Die Druckluftbremse ist die Sicherheitsbremse des Zuges. Sie lässt sich immer bedienen, wirkt auf den gesamten Zugverband und wird bei ungewollten Zugtrennungen automatisch aktiviert. Sie besteht im Groben aus drei Komponenten.

#### 4.4.1.1 Hauptluftleitung (HLL)

Die HLL versorgt den gesamten Zugverband mit Druckluft und füllt alle Hilfsluftbehälter. Ihr Druck wird über die Tasten *NUM 2* und *NUM 8* gesteuert. Mit NUM 2 wird der Druck in der HLL je nach Führerstand stufenweise oder kontinuierlich gesenkt, mit NUM 8 wird die HLL stufenweise oder kontinuierlich gefüllt. Mit NUM0 wird die HLL schlagartig komplett entleert (Schnellbremsung). Die Hauptluftleitung hat einen Druck von 0-5bar.

#### 4.4.1.2 Steuerventil

Das Steuerventil ist das wichtigste Bindeglied zwischen der HLL und den Bremszylindern. Das Steuerventil erkennt eine Druckänderung der HLL und reagiert entsprechend. Sinkt der Druck in der HLL, lässt das Steuerventil Luft aus den Hilfsluftbehältern in die Bremszylinder. Das heißt, ein Druckabfall in der HLL führt zur Füllung der Bremszylinder und damit zur Bremswirkung. Steigt der Druck in der HLL wieder an, lässt das Steuerventil entsprechend Luft aus den Bremszylindern heraus, das Steuerventil arbeitet zeitverzögert, das heißt, die Brems- und Lösewirkung erfolgt nicht sofort bei Bedienung der NUM-Tasten.

#### 4.4.1.3 Bremszylinder

Die Bremszylinder werden über das Steuerventil aus den Hilfsluftbehältern gespeist. Bei einem HLL-Druck von 3,5 bar oder weniger sind die Bremszylinder bereits maximal mit Luft gefüllt. Wird die HLL nach einer Schnellbremsung wieder gefüllt, beginnt der Lösevorgang erst bei einem Druck über 3,5 bar. Druckluftbremse anlegen NUM 2

Druckluftbremse lösen NUM 8

Bremsdruck halten (stufenlose Steuerung) NUM 4, NUM 5

**Tipp:** Erfahrene Lokführer lösen die Druckluftbremse kurz vor dem Stillstand wieder an, damit im Moment des Stillstandes nicht mehr der volle Bremszylinderdruck anliegt und der (virtuelle) Anhalteruck vermindert wird.

#### 4.4.2 elektrodynamische Bremse

Die elektrodynamische Bremse ist eine Komfortbremse, die verschleißfrei wirkt und sofort reagiert. Sie wirkt über Umsteuerung der Fahrmotoren als Generatoren, der erzeugte Strom wird über Widerstände verbrannt, bzw. in die Oberleitung oder Stromschiene zurückgespeist. Die elektrodynamische Bremse kann daher nur auf Fahrzeuge wirken, die motorisiert sind, also Loks und Triebwagen, nicht aber auf antriebslose Personen- oder Güterwagen. Außerdem sinkt ihre Bremskraft mit der Fahrgeschwindigkeit, unter 5km/h erreicht sie im Loksim keine Wirkung mehr. Sie wird stufenweise angelegt und gelöst, die Anzahl der Stufen ist dabei abhängig vom Führerstand.

elektrodynamische Bremse anlegen NUM 3

elektrodynamische Bremse lösen NUM 9

Beide Bremssysteme können mit einer Tastenbedienung stufenweise gleichzeitig angelegt und gelöst werden.

elektrodynamische und Druckluftbremse anlegen NUM 1

elektrodynamische und Druckluftbremse lösen NUM 7

**Tipp:** Einige Fahrzeuge besitzen eine Haltebremse, die unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch angelegt wird. Damit ist es bei ausreichender Bremskraft der elektrodynamischen Bremse möglich, den gesamten Bremsvorgang ohne Bedienung der Druckluftbremse durchzuführen.

# 5 Bedienung der Zugsicherungssyteme

## 5.1 Sicherheitsfahrschalter (Sifa/TB)

Der Sicherheitsfahrschalter soll kontinuierlich die Fahrtüchtigkeit des Triebfahrzeugführers überwachen. In der Realität wird dabei ein Pedal oder Taster festgehalten, der eventuell nach einer bestimmten Zeit oder Strecke kurz losgelassen werden muss. Im Loksim3D wird diese reale Funktion derzeit nur über die Joystick-Steuerung unterstützt, bei der Standard-Steuerung über Tastatur ist die Bedienung genau anders herum: Die Sifataste muss kurz gedrückt und dann wieder losgelassen werden.

Taste für Sifa Leertaste

Dass Sie die Sifataste betätigen müssen, wird Ihnen in der Regel erst durch einen Leuchtmelder im Führerstand angezeigt, missachten Sie diesen folgt zusätzlich eine akustische Meldung, sollten Sie darauf auch nicht reagieren, wird der Zug zwangsgebremst. Die Zwangsbremsung heben Sie durch Betätigen der Sifataste auf.

Die Information über das installierte Sifasystem Ihres Triebfahrzeugs erhalten Sie ggf. im Informationstext bei der Auswahl des Führerstandes. Es kann auch sein, dass gar kein Sifa installiert ist.

#### 5.1.1 Besonderheiten

#### 5.1.1.1 tschechische Sifa TB

Bei der tschechischen Sifa und erfolgt bereits bei der optischen Meldung zeitgleich als akustische Meldung ein Summer, die Betätigung der Bremse gilt auch als Betätigung des Sifatasters. Die TB arbeitet mit der tschechischen Indusi *LVZ* zusammen, die Betätigung muss erfolgen, wenn der blaue Leuchtmelder erlischt.

#### 5.1.1.2 österreichische Sifa

Bei einigen österreichischen Fahrzeugen ertönt zusammen mit dem Leuchtmelder bereits ein Summer.

#### 5.1.1.3 Schweizer Sifa

Bei den Schweizer Systemen gilt die Betätigung von Bremsen, Zugkraft und AFB auch als Betätigung der Sifataste.

#### 5.1.1.4 Dauer-Sifa

Besitzt das Triebfahrzeug einen Dauer-Sifa, muss die Sifataste dauerhaft während der Fahrt gedrückt werden.

Achtung: Der Dauer-Sifa ist derzeit fehlerhaft und lässt sich mit Tastatur nicht richtig bedienen!

**Tipp:** Eine detaillierte Beschreibung der Überwachungszeiten und -strecken der Sifa-Systeme findet sich in der Dokumentation für den Loksim-Editor.

# 5.2 induktive Zugsicherung/punktförmige Zugbeeinflussung (Indusi/PZB)

Die Indusi hat die Aufgabe, den Zug auch von außen beeinflussen zu können, wenn er sich Gefahrenpunkten nähert. Dabei wird überwacht, ob der Triebfahrzeugführer auf die Signalisierung reagiert und dabei die Geschwindigkeit ausreichend reduziert.

## 5.2.1 *deutsche Indusisysteme*

Die in Deutschland eingesetzten Systeme induktiven Zugsicherung zur bzw. Zugbeeinflussung punktförmigen übertragen ihre Daten über fest am Gleis montierte Magnetspulen verschiedener Frequenzen über einen Empfänger am ersten Drehgestell des Fahrzeugs an die Rechnereinheit im Fahrzeug. Im Loksim3D wurden die Systeme 160, 180 (Indusi mit LZB-Anlage), PZ80 und PZB90 umgesetzt. Jeder Zugverband wird in eine von drei



Zugarten eingeteilt, die abhängig vom Bremsvermögen des Zuges ist. Dazu müssen die sogenannten Bremshundertstel des Zuges berechnet werden, diese entsprechen dem prozentualen Anteil des Bremsgewichts vom Zuggewicht. Informationen über Bremsgewicht, Zuggewicht, Bremshundertstel und Zugart können mit *F7* aufgerufen werden. Mit der Überwachung durch die Indusi darf eine Geschwindigkeit von maximal 160km/h gefahren werden.

Alle vier Systeme sind dreistufig aufgebaut und unterscheiden sich nur in Details der Fahrgeschwindigkeiten und Überwachungskurven. Die Beeinflussung erfolgt über Magnetspulen verschiedener Frequenzen und nur dann, wenn diese aktiv (d.h. spannungslos!) sind. Ist eine Beeinflussung nicht nötig, wird die Magnetspule mit Spannung versorgt, dadurch ändert sich ihr Magnetfeld und der Empfänger am Zug nimmt keine Beeinflussung wahr.

#### 5.2.1.1 Überwachungsstufen

#### 5.2.1.1.1 1000Hz-Magnet

Stufe 1 der Beeinflussung erfolgt an Vorsignalen oder an der Ankündigung von Langsamfahrstellen beim Wechsel von bestimmten Geschwindigkeitsbereichen. An Vorsignalen sind 1000Hz-Magnete nur dann aktiv, wenn es sich in der Warnstellung befindet (Halt! erwarten, Langsamfahrt erwarten, bei Ks-Signalen 90 oder weniger erwarten), bei der Ankündigung von Langsamfahrstellen immer. Bei der Vorbeifahrt an einem aktiven 1000Hz-Magneten muss innerhalb von 4s die Indusi-Wachsamtaste betätigt werden.

#### Indusi-Wachsamtaste

L

Damit beginnt das Überwachungsprogramm, der gelbe Leuchtmelder leuchtet auf, innerhalb einer vorgegebenen Zeit, muss der Zug bis unter eine bestimmte Geschwindigkeit (dazu später mehr) abgebremst werden. Nach einer bestimmten Strecke erlischt der gelbe Leuchtmelder, ab diesem Zeitpunkt kann man sich aus der Überwachung befreien und wieder schneller fahren. Die Überwachung läuft aber im Hintergrund noch eine gewisse Strecke weiter, wird innerhalb dieser Strecke eine erneute Beeinflussung ausgelöst, erfolgt sofort eine Zwangsbremsung, weil man sich unerlaubt befreit hat.

Indusi-Freitaste (Befreiung aus Überwachung und Zwangsbremsung) U

#### 5.2.1.1.2 500Hz-Magnet

Stufe 2 der Beeinflussung befindet sich zwischen Vor- und Hauptsignal. Der 500Hz-Magnet ist nur aktiv, wenn das folgende Hauptsignal eine Geschwindigkeit von 30km/h oder weniger (im Gebiet der ehemaligen Deutschen Reichsbahn 40km/h oder weniger) anzeigt, beim Überfahren des Magneten erlischt der gelbe Leuchtmelder und der rote Leuchtmelder leuchtet auf. In dem Fall muss der Zug bereits am Magnet eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreiten und innerhalb einer bestimmten Strecke nochmals eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreiten. Ist dieser Magnet nicht aktiv, darf sich aus der 1000Hz-Überwachung befreit werden, sofern nicht innerhalb der Überwachung im Hintergrund noch eine weitere Beeinflussung folgt.

#### 5.2.1.1.3 2000Hz-Magnet

Die letzte Stufe der Beeinflussung ist der 2000Hz-Magnet, er liegt direkt am Hauptsignal und ist dann aktiv, wenn das Signal Halt! zeigt, in diesem Fall erfolgt sofort eine Zwangsbremsung. Soll an einem aktiven 2000Hz-Magneten vorbeigefahren werden, weil das Signal beispielsweise gestört ist, muss die Befehlstaste bei der Vorbeifahrt betätigt werden.

Indusi-Befehlstaste (Befreiung aus Überwachung und Zwangsbremsung) Z Je nach Bauart muss die Taste gedrückt gehalten werden oder je einmal zum Einund Ausschalten der Überbrückung gedrückt werden.

#### 5.2.1.2 Indusi der Deutschen Bundesbahn und Deutschen Bahn AG

Bei der Deutschen Bundesbahn kamen die I60 und die I80 zum Einsatz, nach 1990 wurde die Software angepasst und das System fortan als PZB90 bezeichnet. Im Folgenden werden die Betriebszustände gezeigt und kurz erklärt. Die Funktionsweise der Systeme I60, I80 und PZB90 ist nahezu identisch, sie unterscheiden sich hauptsächlich durch die Prüfgeschwindigkeiten auf den blauen Meldelampen und die entsprechenden Überwachungskurven.

Meldelampen



#### 65, 75, 95

Geschwindigkeitsmelder, Zahlenwerte können je nach Indusi-Version abweichen

#### Befehl 40

Melder für die gewollte Vorbeifahrt an aktiven 2000Hz-Magneten

500Hz, 1000Hz Beeinflussungsmelder

#### Startprogramm



- zwei blaue Melder blinken abwechselnd
- ab 45km/h wird eine Zwangsbremsung ausgelöst
- Befreiung mit Taste U möglich
- Befreiung darf nur vorgenommen werden, wenn innerhalb der ersten 550m nach der Abfahrt kein aktiver Gleismagnet folgt

#### Betriebsprogramm



- ► ein blauer Melder leuchtet, dieser gibt die Zugart an
- ► links: untere Zugart, mitte: mittlere Zugart, rechts: obere Zugart
- ▶ untere Zugart V<sub>max</sub> 105km/h
- ▶ mittlere Zugart V<sub>max</sub> 125km/h
- ▶ obere Zugart V<sub>max</sub> 165km/h,

#### aktive 1000Hz-Überwachung

Nach der Betätigung der Indusi-Wachsamtaste an einem aktiven 1000Hz-Magneten, wechselt die Indusi in die 1000Hz-Überwachung.



- der 1000Hz-Melder leuchtet, ein blauer Melder blinkt
- ► die Geschwindigkeit muss unter den angezeigten Wert reduziert werden

Wird die Geschwindigkeit nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit unterschritten oder danach wieder überschritten, erfolgt eine Zwangsbremsung. Die Geschwindigkeit wird solange überwacht, wie ein blauer Leuchtmelder blinkt. Die 1000Hz-Überwachung ist für 750m im Vordergrund aktiv, während dieser Strecke ist eine Befreiung nicht möglich.

#### restriktive 1000Hz-Überwachung

Befindet sich der Zug in Schleichfahrt oder hält an wechselt die Indusi während einer aktiven 1000Hz-Beeinflussung in die restriktive Überwachung.



- zwei blaue Melder blinken abwechselnd
- ► ab 45km/h wird eine Zwangsbremsung ausgelöst
- eine Befreiung ist nicht möglich, solange der 1000Hz-Melder leuchtet

#### aktive 500Hz-Überwachung

Nach der Vorbeifahrt an einem aktiven 500Hz-Magneten, wechselt die Indusi in die 500Hz-Überwachung. Am 500Hz-Magneten muss bereits eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten werden.



- ► der 500Hz-Melder leuchtet, ein blauer Melder blinkt
- die Geschwindigkeit muss weiter reduziert werden

Am 500Hz-Magneten wird bereits die Einhaltung einer bestimmten Geschwindigkeit überwacht, bei der PZB90 muss die Geschwindigkeit in den folgenden 153m weiter reduziert werden. Die 500Hz-Überwachung ist für 250m aktiv.

#### restriktive 500Hz-Überwachung

Fährt der Zug länger als 15s langsamer als 10km/h, wechselt die Indusi während einer aktiven 500Hz-Beeinflussung in die restriktive Überwachung.



- zwei blaue Melder blinken abwechselnd
- ► ab 25km/h wird eine Zwangsbremsung ausgelöst
- eine Befreiung ist nicht möglich, solange der 500Hz-Melder leuchtet

Nach Ablauf einer Strecke von 750m nach einer 1000Hz-Beeinflussung wechselt die Überwachung für 550m in die passive Phase.

passive 1000Hz-Überwachung



- ein blauer Melder blinkt
- die angezeigte Geschwindigkeit darf nicht überschritten werden

Nach dem Erlöschen des 1000Hz-Melders ist über die Taste U eine Befreiung aus der Überwachung und die Rückkehr ins Betriebsprogramm möglich. Diese Befreiung ist aber nur erlaubt, wenn erkennbar ist, dass das folgende Hauptsignal eine Geschwindigkeit von mehr als 30km/h (im Gebiet der ehemaligen Deutschen Reichsbahn 40km/h) anzeigt. Erfolgt innerhalb der passiven Überwachung eine durch einen aktiven 500Hz-Magneten wird sofort Beeinflussung eine Zwangsbremsung wegen unerlaubter Befreiung ausgelöst. Erfolgt innerhalb der passiven Überwachung eine erneute Beeinflussung durch einen aktiven 1000Hz-Magneten wird sofort wieder die Überwachungsgeschwindigkeit aktiv, deren Leuchtmelder vorher geblinkt hat.

Die genauen Überwachungsgeschwindigkeiten- und Kurven unterscheiden sich je nach Indusi-Bauform. Im Fahrtenschreiber (F2) wird die Überwachungskurve angezeigt. Die Überwachungsgeschwindigkeiten sollen um mindestens 5 km/h unterfahren werden.

#### 5.2.1.2.1 Überwachung der 160 und 180

V<sub>Mag</sub> – maximale Geschwindigkeit am Magneten

V<sub>Prüf</sub> – Prüfgeschwindigkeit nach einer Beeinflussung

t<sub>Prüf</sub> – Zeit, nach der die Prüfgeschwindigkeit erreicht sein muss

Zugart		500Hz	
	t <sub>Prüf</sub> V <sub>Prüf</sub>		V <sub>Mag</sub>
Obere Zugart	20s	95km/h	65km/h
Mittlere Zugart	26s	75km/h	50km/h
Untere Zugart	34s	60 oder 65km/h	40km/h

In der I60 werden die Geschwindigkeiten nur punktuell überwacht, ab I80 werden Bremskurven und deren Einhaltung überwacht.

#### 5.2.1.2.2 Überwachung der PZB90

Bei der PZB90 sind die blauen Leuchtmelder mit den Werten 55, 70 und 85 beschriftet.

V<sub>Mag</sub> – maximale Geschwindigkeit am Magneten

V<sub>Prüf</sub> – Prüfgeschwindigkeit nach einer Beeinflussung

t<sub>Prüf</sub> – Zeit, nach der die Prüfgeschwindigkeit erreicht sein muss

s<sub>Prüf</sub> – Strecke, nach der die Prüfgeschwindigkeit erreicht sein muss

Zugart	1000Hz		500Hz		
	t <sub>Prüf</sub> V <sub>Prüf</sub>		V <sub>Mag</sub>	<b>S</b> Prüf	V <sub>Prüf</sub>
Obere Zugart	23s	85km/h	65km/h	153m	45km/h
Mittlere Zugart	29s	70km/h	50km/h	153m	35km/h
Untere Zugart	38s	55km/h	40km/h	153m	25km/h

#### 5.2.1.3 Indusi der Deutschen Reichsbahn

Die Deutsche Reichsbahn entwickelte für das Gebiet der DDR eine eigene kompatible Zugsicherungsanlage. Das System wurde als PZ80 bezeichnet, später folgte eine Weiterentwicklung zur PZ80R, die der PZB90 schon stark ähnelt.

#### 5.2.1.3.1 PZ80

Die PZ80 unterscheidet sich am stärksten von den anderen Systemen, es existiert kein Startprogramm und es gibt nur vier Leuchtmelder, drei davon sind gelb, einer ist rot.



#### Leuchtmelder 60

Nach einer 1000Hz-Beeinflussung blinkt der Leuchtmelder 60 und gibt an, dass die Geschwindigkeit innerhalb von 600m auf unter 60km/h reduziert werden muss. Wird die Geschwindigkeit unterschritten, geht der Leuchtmelder in Dauerlicht über und der Löschmelder wird aktiv. Nach 600m geht die Überwachung in die passive Phase, diese läuft über weitere 600m, erfolgt innerhalb dieser Strecke eine weitere 1000Hz-Beeinflussung, ist die Überwachungsgeschwindigkeit von 60km/h <u>sofort</u> wieder aktiv. Erfolgt innerhalb dieser Strecke eine Strecke eine Zwangsbremsung ausgelöst, sofern man sich bereits befreit hat.

#### Leuchtmelder LM

Der Löschmelder leuchtet auf, wenn eine Befreiung aus einer Überwachung möglich ist. Nach einer 1000Hz-Überwachung ist das nur erlaubt, wenn das nachfolgende Hauptsignal bereits einen Fahrtbegriff mit mehr als 40km/h zeigt.

#### Leuchtmelder 40

An einem aktiven 500Hz-Magneten darf die Geschwindigkeit nicht mehr als 40km/h betragen. Ab dem Magneten leuchtet der Leuchtmelder 40 für 250m, innerhalb dieser Strecke darf die Geschwindigkeit von 40km/h nicht überschritten werden. Eine Befreiung ist erst nach Ablauf der 250m möglich. Der Leuchtmelder leuchtet auch, wenn die Befehlstaste zur Vorbeifahrt an aktiven 2000Hz-Magneten betätigt wird.

#### Leuchtmelder PZB

Der rote Leuchtmelder zeigt an, dass die PZ80 betriebsbereit ist und leuchtet bei einem HLL-Druck von mehr als 3,4bar.

#### 5.2.1.3.2 PZ80R

Die PZ80R ist die Weiterentwicklung der PZ80 und ähnelt stark der PZB90. Die Sollgeschwindigkeit wird hier elektronisch angezeigt und es existieren ebenfalls vier Leuchtmelder.



#### Leuchtmelder PZB Ein

Der blaue Leuchtmelder PZB Ein zeigt an, dass die PZ80R betriebsbereit ist, im Startprogramm blinkt er, die Geschwindigkeit von 45km/h darf nicht überschritten werden. Wie bei der PZB90 wechselt auch die PZ80R bei Schleichfahrt oder Halt des Zuges wieder in das Startprogramm, leuchtet dabei einer der LM 1000Hz oder 500Hz ist eine Befreiung nicht möglich.

#### Leuchtmelder Befehl 40

Nach der Vorbeifahrt an einem aktiven 2000Hz-Magneten leuchtet dieser LM auf und überwacht die Einhaltung der Geschwindigkeit von 40km/h. Schon während die Befehlstaste gedrückt wird, darf diese Geschwindigkeit nicht überschritten werden.

#### Leuchtmelder 1000Hz

Der gelbe Leuchtmelder zeigt an, dass eine 1000Hz-Beeinflussung erfolgt ist, die Sollgeschwindigkeit wird auf dem kleinen Display links angezeigt. Solange der LM leuchtet, kann keine Befreiung erfolgen. Die Befreiung darf nach Ablauf der aktiven Überwachung erst erfolgen, wenn erkennbar ist, dass das Hauptsignal eine Geschwindigkeit von mehr als 40km/h zulässt. Erfolgt in der passiven Überwachung eine weitere 1000Hz-Überwachung, ist die vorherige Überwachungsgeschwindigkeit sofort wieder aktiv, folgt in der passiven Überwachung eine 500Hz-Beeinflussung erfolgt eine Zwangsbremsung, sofern man sich bereits befreit hat.

#### Leuchtmelder 500Hz

Der rote Leuchtmelder zeigt an, dass eine 500Hz-Beeinflussung erfolgt ist. Die Geschwindigkeit darf maximal 65km/h betragen und muss auf 45km/h ermäßigt werden.

#### 5.2.2 Indusi Signum der Schweizerischen Bundesbahn

Die Indusi Integra Signum der SBB ist ein einfaches Zugsicherungssystem mit drei Zuständen. Ein aktiver Magnet an einem Signal kann die Begriffe *Warnung* und *Halt* an das Fahrzeug übertragen.

#### Warnung

Warnung wird übertragen, wenn das nächste Signal Halt! oder einen niedrigeren Fahrbegriff als den aktuellen zeigt. Bei der Beeinflussung ertönt ein Dauerton und ein Leuchtmelder im Wachsamtaster sowie meist ein weiterer Leuchtmelder leuchten auf. Die Beeinflussung muss innerhalb von 100m mit der *Wachsamtaste* bestätigt werden, sonst wird eine Zwangsbremsung ausgelöst. Nach der Quittierung ertönt der Warnton noch 2x und die Leuchtmelder blinken noch 6x. Eine weitere Überwachung erfolgt nicht.

#### Halt

An einem Halt! zeigenden Signal wird sofort eine Zwangsbremsung ausgelöst.

# Achtung: Die Übertragung des Begriffes Halt ist derzeit im Loksim noch nicht möglich.

In einigen Fahrzeugen wird zusätzlich zur Auslösung der Zwangsbremsung noch der Hauptschalter abgeschaltet. Die Befreiung aus der Zwangsbremsung erfolgt ebenfalls mit der *Wachsamtaste*.

Die Vorbeifahrt an Halt! zeigenden Signalen erfolgt mit Hilfe der *Befehlstaste*, eine Aktivierung ist erst unterhalb von 40km/h möglich, wird während der sog, Manöverfahrt die Geschwindigkeit auf mehr als 40km/h erhöht, ertönt ein Warnsignal und der gelbe Leuchtmelder leuchtet auf. Wird schneller als 45km/h muss die Geschwindigkeit innerhalb vom 100m wieder unter 40km/h gesenkt werden, sonst erfolgt eine Zwangsbremsung.

## 5.2.3 Indusi LVZ der Tschechischen Staatsbahn

Die LVZ ist ein weitergehendes System, das schon ähnlich wie die LZB kontinuierliche Impulse an den Führerstand sendet. Bei der LVZ wird der nachfolgende Signalbegriff in den Führerstand übertragen, die Quittierung erfolgt mithilfe der *Sifataste* der tschechischen Sifa, eine Bedienung der Bremsen zählt ebenfalls als Quittierung.



Nach der Vorbeifahrt an einem Signal erlischt die Anzeige der LVZ und TB für 5 Sekunden, danach erfolgt die neue Übertragung, bleibt der blaue Leuchtmelder erloschen, muss die Sifataste betätigt werden.

## 5.2.4 Fahrsperre

Die Fahrsperre ist ein einfaches Überwachungssystem für Stadtbahnen, sie nutzt nur Magneten oder mechanische Streckenanschläge, deren Funktion mit der des 2000Hz-Magneten identisch ist. Es existiert nur ein Leuchtmelder, der anzeigt, ob die Fahrsperre eingeschaltet ist. Leuchtet er, können die Bremsen gelöst werden, ist er durch eine Beeinflussung erloschen, wird sofort eine Zwangsbremsung ausgelöst. Diese kann aber sofort wieder mit der *Freitaste* aufgehoben werden. Für die Vorbeifahrt an aktiven Magneten kann die Überwachung der Fahrsperre bis zu einer Geschwindigkeit von 10km/h mit der *Befehlstaste* unwirksam geschaltet werden.

## 5.3 Linienförmige Zugbeeinflussung (LZB/CIR-ELKE)

#### 5.3.1 LZB80

Die Linienförmige Zugbeeinflussung wurde entwickelt, um Geschwindigkeiten von mehr als 160km/h im Streckennetz der Deutschen Bundesbahn (heute Deutsche Bahn AG) zu ermöglichen. Da es bei diesen Geschwindigkeiten nicht mehr möglich ist, rechtzeitig vor einem Gefahrenpunkt anzuhalten, wenn die Vorankündigung wahrgenommen wird, erfolgt eine kontinuierliche Übertragung der Signalverhältnisse in den Führerstand.



Leuchtmelder H nicht aktiv

#### Leuchtmelder E40

zeigt an, dass der LZB-Bereich mit Ersatzsignal am Hauptsignal und maximal 40km/h verlassen werden darf

#### Leuchtmelder Ende

zeigt an, dass der LZB-Bereich in etwa 1200m endet, das Aufleuchten muss mit der *Freitaste* bestätigt werden

#### Leuchtmelder B

zeigt an, dass die LZB betriebsbereit ist, beim Start ist die LZB standardmäßig eingeschaltet

#### Leuchtmelder Ü

zeigt an, dass eine Datenübertragung und LZB-Führung erfolgt, vor dem Ende des LZB-Bereiches blinkt der Leuchtmelder. Die Aufnahme in die LZB-Führung kann nur an dafür vom Streckenersteller vorgesehenen Punkten und bei ausreichend langer folgender LZB-Strecke erfolgen (siehe Editor-Doku unter 2.3.10)

#### Leuchtmelder G

leuchtet, wenn sich die Zielgeschwindigkeit ändert, die Bremskurve in 1000m aktiv wird oder bereits aktiv ist und wenn die aktuelle Geschwindigkeit über der Sollgeschwindigkeit liegt

Leuchtmelder EL nicht aktiv

#### Leuchtmelder V40

zeigt an, dass der LZB-Bereich mit Vorsichtssignal am Hauptsignal und maximal 40km/h verlassen werden darf

Leuchtmelder S zeigt an, dass die LZB eine Zwangsbremsung ausgelöst hat

Leuchtmelder Prüftaste/Stör nicht aktiv

Die Anzeige der Zielgeschwindigkeit erfolgt elektronisch, ein Instrument zeigt an, in welcher Entfernung die Zielgeschwindigkeit erreicht sein muss.



Die Anzeige erfolgt dabei zweistufig, bis 4000m zeigt ein vertikaler Balken die Strecke an, darüber hinaus befindet sich über dem Balken eine Digitalanzeige, die höhere Wegabstände anzeigt. Die Ausgabe erfolgt ohne die letzten beiden Nullen des Wertes, diese sind auf dem Instrument fest angeschrieben. Bis 280km/h erfolgt die Anzeige bis zu einer Strecke von 9900m, für höhere Geschwindigkeiten ist die LZB80 nicht ausgelegt.

## 5.3.2 CIR-ELKE

CIR-ELKE ist die Weiterentwicklung der LZB zur Erhöhung der Streckenkapazität, für den Triebfahrzeugführer ergeben sich außer der Signalisierung von Trennstellen dabei keine nennenswerten Unterschiede. Die Trennstellen werden durch den oben gezeigten *Leuchtmelder EL* und ein akustisches Signal angezeigt, dies fordert den Triebfahrzeugführer zum Ausschalten des Hauptschalters auf.

Im LZB-Betrieb mit CIR-ELKE können außerdem Hauptsignale dunkel geschaltet werden, deren Signalbegriff einen Widerspruch zur vorgesehenen Fahrgeschwindigkeit der CIR-ELKE darstellt.

Mit CIR-ELKE II wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 300km/h erhöht, da dafür die Freianzeige mit 9900m nicht mehr ausreicht, wurde diese auf 13000m ausgeweitet, intern erfolgt die Übertragung für bis zu 35km im Voraus.

# 6 Steuerung

## 6.1 Bremssteuerung

Die Bremssteuerung erfolgt standardmäßig mit dem Ziffernblock.

NUM 7	NUM 8	NUM 9	NUM +
Druckluft- bremse lösen	Druckluft- bremse lösen	elektro- dynamische Bremse lösen	Feder- speicher- bremse
NUM 4	NUM 5	NUM 6	
HLL-Druck halten	HLL-Druck halten		
NUM 1	NUM 2	NUM 3	NUM
NUM 1	NUM 2	NUM 3	NUM Enter
NUM 1 Druckluft-	NUM 2 Druckluft-	elektro- dynamische	NUM Enter
NUM 1 Druckluft- bremse anlegen	NUM 2 Druckluft- bremse anlegen	elektro- dynamische Bremse anlegen	NUM Enter
NUM 1 Druckluft- bremse anlegen NU	NUM 2 Druckluft- bremse anlegen M 0	NUM 3 elektro- dynamische Bremse anlegen	NUM Enter

#### stufenlose Druckluftbremse

#### stufenbasierte Druckluftbremse

NUM 7	NUM 8	NUM 9	NUM +
Druckluftbremse und elektro- dynamische Bremse lösen	Druckluft- bremse lösen	elektro- dynamische Bremse lösen	Feder- speicher- bremse
NUM 4	NUM 5	NUM 6	
			Enter
Druckluftbremse und elektro- dynamische Bremse anlegen	Druckluft- bremse anlegen	elektro- dynamische Bremse anlegen	Enter
Druckluftbremse und elektro- dynamische Bremse anlegen	Druckluft- bremse anlegen M 0	elektro- dynamische Bremse anlegen	Enter

## 6.2 Fahrsteuerung

Zur Fahrsteuerung werden standardmäßig die Cursor-Tasten genutzt. Die Tasten für hoch und runter dienen dabei i.d.R. der Leistungsregelung, die Tasten für rechts und links der Vorwahl der Geschwindigkeit. Ist in die Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) ein Zugkraftsteller integriert, erfolgt die Steuerung nur über die Tasten für hoch und runter, bei Auswahl einer Geschwindigkeit, die größer als die aktuelle Geschwindigkeit ist, wird die Leistung sofort aufgeschaltet.

Taste		mit Shift		
	kein Zugkraftsteller vorhanden	Zugkraftsteller oder Kombihebel vorhanden	AFB vorhanden, Zugkraftsteller integriert	
Ť	Fahrstufe +1	Zugkraft +10%	AFB + km/h	max. Fahrstufe max. Zugkraft max. AFB-Stufe
$\downarrow$	Fahrstufe -1	Zugkraft -10%	AFB - km/h	Nullstellung Kombihebel -100%
Ļ	AFB + km/h		ohno Euplition	AFB 0 km/h
$\rightarrow$	AFB	- km/h		AFB max. km/h

## 6.3 Funktionstasten

## 6.3.1 Fahrtenschreiber

Über F2 kann der Fahrtenschreiber aufgerufen werden.



## 6.3.2 Fahrzeitenheft

F4 blendet den vorgesehenen Fahrplan ein. Ist keine Ankunftszeit angegeben, soll dieser Halt mit der vorgesehenen Durchfahrzeit ohne Halt durchfahren werden. Steht in der Spalte der Ankunftszeit ein x, handelt es sich um einen Bedarfshalt, beachten Sie dann die Bedarfshaltanzeiger im Zug und auf der Strecke. Steht in der Spalte ein +, handelt es sich um einen Betriebshalt, dort müssen die Türen nicht freigegeben werden.

Fa	ahrzeitenheft	Loksing							
Es ist	Es ist kein Zugpersonal vorhanden!								
Pos.	Halt	Ank./Abfahrt							
17.1 12.2 6.6 1.1 21.8 16.7 12.4 10.4 2.6 0.1	Altenstein Lichtenfeld Hp Budenheim Neustadt-Zoo Hp Neustadt Hbf Oberlingen Hp Siegdorf Hp Wernsmühle Hp Hainfurt-Nord Hp Hainfurt	12:25 12:30 12:31 12:37 12:39 12:44 12:45 12:48 12:50 12:54 12:56 12:57 13:02 13:06							

## 6.3.3 Buchfahrplan

Mit F5 wird der Buchfahrplan aufgerufen. Der Buchfahrplan zeigt Ihnen die Streckengeschwindigkeiten, Standorte von Signalen, Haltepunkten, Bahnhöfen, LZB etc. an.

Bu	ch	fahrplan/LA j
km	km/h	Position
km 17.1 17.0 16.5 12.2 12.1 11.0 7.2 6.6 6.5 6.1 5.3 1.1 0.0 21.8 21.7 21.6 21.5	km/h 60 90 60 100 70 100 120	Position         Altenstein         Altenstein         Asig         ¥         Lichtenfeld Hp         Esig         Budenheim         Asig         ¥         Neustadt-Zoo Hp         Esig         Neustadt Hbf         Asig         ¥
21.4 17.5 16.7 15.0 12.4 12.0 12.0	120	[ LZB ] Sbk 14 Oberlingen Hp Sbk 12 Siegdorf Hp Sbk 10

weiter mit Bild runter oder schliessen mit Taste F5

#### 6.3.4 Lokinfo

F6 zeigt Informationen über die Lok bzw. den Triebwagen an. Rote Melder zeigen Komponenten an, die in einem Zustand sind, der die Fahrtaufnahme verhindert, grüne Melder zeigen an, dass diese Komponenten in der nötigen Stellung zur Aufnahme der Fahrt sind. Gelbe Melder zeigen an, dass Komponenten eingeschaltet sind, die zur Fahrt nicht in jedem Fall notwendig sind. Zugkraftregelung und AFB sind bei einigen Fahrzeugen dauerhaft eingeschaltet und können dann nicht deaktiviert werden.

A	0	ISTÜSTUN	g/li	n + bremsen.	Loksin	5Þ
	0	Motorabschaltung (Nullstellung	gszwang)		Realistics or ist no	- dos Origani
	0	Hauptschalter				
	0	Richtungsschalter	Vorwärts			
	$\bigcirc$	Stellung des Pantographen (B	ügel)	-		
		vorhandenes Schaltwerk ohne	Verzög., mit (	GW-Uberw.		0
	$\odot$	Linienzugbeeinflußung:	vorhanden	max Frei (m):	4000	
	$\bigcirc$	Zugsicherungssystem:	Indusi PZB 90	2.0 I80 installiert.		
	_	aktives Indusiprogramm	O (R) gebrem	st.		
	0	Sifa:	OBB Kombi W	W/ZZ		
	$\odot$	Zugkraftregelung:	vorhanden (ke	ine Umschaltung)		0
	$\bigcirc$	Spitzenlicht			(Kombihe	bel)
	ŏ	Femlicht	vorhanden			
	0	Türschliesseinrichtung:	vorhanden			
	ŏ	Türverriegelung:	vorhanden			
en de		Zustand der Bremsen				
0	0	pneumatische Bremse	vorhanden			350
_	Ō	dynamische Bremse	vorhanden			0
	Ō	Magnetschienenbremse	nicht vorhand	en		
	Ō	Speicherbremse	vorhanden			
	Ō	Haltebremse	nicht vorhand	en		
		vorh. Bremssteuerung:	dyn. Bremsste	euerung mit den Ta	sten 0-9	
		Vmax. Triebfahrzeug:	230	km/h		
		Anzahl Einsätze:	2			

## 6.3.5 Auswertung

Shift+F6 blendet die Auswertung Ihrer Fahrt ein. Hier erhalten Sie Informationen über Ihre Abweichung vom Fahrplan, ausgelassene Haltepunkte, Zwangsbremsungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen.



	laut Fahrplan		lst		Versp.(Min)
Fahrplanhalt	Ankunft	Abfahrt.	Ankunft	Abfahrt	Ank Abf
Altenstein	12:23:00	12:25:00			
Lichtenfeld Hp	12:30:00	12:31:00			
Budenheim	12:37:00	12:39:00			
Neustadt-Zoo Hp	12:44:00	12:45:00			
Neustadt Hbf	12:48:00	12:50:00			
Oberlingen Hp		12:54:00			
Siegdorf Hp		12:56:00			
Wernsmühle Hp		12:57:00			
Hainfurt-Nord Hp		13:02:00			
Hainfurt	13:06:00	13:07:00			

Summe Verspätungen in der Ankunft	(Min):	0
Summe ausgelassene Haltepunkte	(Anz):	0
Summe Sifa-Zwangsbremsungen	(Anz):	0
Summe Indusi/PZB-Zwangsbremsungen	(Anz):	0
Summe Geschwindigkeitsüberschreitungen >105%	(Anz):	0
Gesamtbewertung	(%):	100.00

## 6.3.6 Bremszettel

Den Bremszettel rufen Sie über F7 auf. Der Bremszettel gibt Informationen über die Bremsstellung, Zuglänge, Höchstgeschwindigkeit und Gewicht sowie Bremsgewicht des Zugverbandes.

und Angaben über Besonderheiten d		ette		
für Zug <u>RE Altenstein-Hainfu</u> n	t	am	16.08.2014_	
ab Bahnhof		Bremsstellung	<u> </u>	
Zuglänge	106			
		•		
Zulässige Geschwindigkeit				
des Wg-Zuges	<u>120</u> k	m/h		
Wagenzuggewicht	<u>186</u> t			
Lokgewicht	<u>_82</u> t			
Gesamtzuggewicht	<u>_268</u> t			
Bremsgewicht des Wg-Zuges	<b>164t</b>			
Bremsgewicht der Lok	<u>tti</u> t			
Gesamtbremsgewicht	<u>t</u>			
Ausrechnung der vorhandenen Bremshu	ndertstel			
Gesamtbremsgewicht	<u>375t</u>	<u>× 100</u> _	100 %	
Gesamtzuggewicht	268	_t	137/0	
Klein (Zugführer/Zugvorbereiter)				

# 7 Versionshistorie

## Version 2.9.3 November 2016

#### neue Funktionen

- Editor: vollständiger Dateipfad von Dateien, die nicht geladen werden können, wird angezeigt
- Simulation: Angepasste Sichtweite für Fahrplan
- Streckeneditor: Löschen aller Objekte auf einem Gleis auf einmal möglich
- Strecken-/Kursbuchstreckeneditor: Anzeige der Position über Info-Button
- Schieneneditor: Neue Optionen: Keine 3D-Darstellung, Normalenvektoren senkrecht, Transparenz
- **Gruppenobjekteditor:** externe Objekte können *selbstleuchtend* sein
- Gruppenobjekteditor: Liste von Variablen in Zwischenablage kopierbar
- **Objekteditor:** Anzeige von Fehlern in Flächen
- **Objekteditor:** Normalenvektoren für runde Flächen berechnen

#### kleinere Änderungen

- **Simulation:** paths.ini kann auch <Registry> statt Pfad enthalten
- Simulation: neues System f
  ür Rendering von Rails
- Editor: Bessere Kennzeichnung von fehlerhaften Eingaben an einigen Stellen
- Editor: FahrplanDaten::LastHalt ist jetzt auch in Sichtbarkeitsausdrücken verwendbar
- Editor: LastWork-Ordner enthält bis zu 500 Dateien und Backups noch nicht gespeicherter Dateien

#### Fehlerkorrekturen

- Simulation: bei ausgeblendeten Kennziffern wird ein Limit am Hauptsignal dennoch aktiv
- Simulation: Korrektur 1000Hz-Überwachungsgeschwindigkeit von I60 in oberer Zugart
- Simulation: Probleme bei LZB-Ende behoben
- Simulation: Verschwinden von Objekten
- Editor: Absturz bei GPA behoben
- Editor: Absturz beim Laden von Objekten aus externen Dateiformaten, die Punkte oder Linien enthalten
- Streckeneditor: Eigenschaftsname mit Sonderzeichen
- Objekteditor: Abstürze bei .l3dobj-Objekten mit nicht-planaren Flächen behoben
- Fonteditor: Textur zoombar

## Version 2.9.2 September 2015

#### neue Funktionen

Simulation: Zeichenketten in logischen Ausdrücken

- Editor: Texturnutzung optimieren
- Streckeneditor: Zufallsdrehung bei Objekten auf Strecke möglich
- Objekteditor: Neuer Dialog für Punkte zu Fläche hinzufügen

#### kleinere Änderungen

- Simulation: Indusi-Einstellung PZ80R wird automatisch auf PZB90 PZ80R umgestellt
- Simulation: Kommandozeilen-Argument /renderstats:1 zeigt Anzahl von DrawCalls und Triangels
- Simulation: Optimierung bei externen Objektmodellen, wenn kein Alphakanal in der Textur verwendet wird
- Simulation: Reihenfolge der Gleise bei Verwendung von verknüpften Bü nicht mehr relevant
- Editor: Beleuchtung mehr an Simulation angenähert
- Editor: Dateien, die über Doppelklick im Editor geöffnet werden, erscheinen in der Liste zuletzt verwendeter Dateien
- Editor: Erstellung von Logs
- Editor: Löschen in Baumansichten mittels Entf
- Editor: Vorschaubild wird bei Speichern unter kopiert
- Gruppenobjekteditor: Auswahl nach dem Löschen eines Objektes verbessert
- ► Fonteditor: Speichern unter überschreibt keine existierenden Texturen mehr
- **PackageManager:** Anzeige von Fehlern bei *Installation rückgängig machen*

#### Fehlerkorrekturen

- **Simulation:** Korrekturen in der Sichtbarkeitssteuerung
- **Objekteditor:** Verschwinden von Objekten in seltenen Fällen korrigiert
- Objekteditor: Texturkoordinaten werden bei Erstellung der Rückseite richtig gesetzt
- Streckeneditor: Setzen von Inhalt bei Textfeldern ohne Name bzw. Textfeldern mit dynamischer Sichtbarkeit
- Streckeneditor: Bü deren Name Teil des Namens anderer Bü ist, kann nun auch im Editor angelegt werden

## Version 2.9.1 12. Januar 2015

#### neue Funktionen

 Streckeneditor: Strecken- und Landschaftsobjekte können nach Position sortiert werden

#### kleinere Änderungen

- Simulation: Fehlermeldung bei fehlenden Sounds wird nicht mehr angezeigt
- **Simulation:** Optimierung Option Alle Texturen beim Start laden
- Editor: "-0" wird als gültige Eingabe akzeptiert
- Editor: Vergrößerung des Auswahldialogs für neue Dateien

- Streckeneditor: Button Rollmaterial anzeigen in Rollmaterial ausblenden umbenannt
- Streckeneditor: Laden von Objekten für 2D-Ansicht im Hintergrund
- Streckeneditor: Vergrößerung des Eingabefeldes für Unterbrechung der Höhenlinie
- Kursbuchstreckeneditor: bei neuen Verbindungen wird jetzt standardmäßig bei Verbindung 1 Ende des Gleises ausgewählt
- Schieneneditor: Vergrößerung des Eingabefeldes für Höhenwerte der Bettung
- PackageManager: Performanceverbesserungen Packageinstallation

#### Fehlerkorrekturen

- Simulation: Behandlung nicht planarer Flächen in Objekten die bis inkl. v2.9 erstellt wurden wie in v2.8.3
- Simulation: Einlesen 2. Länge bei diversen Instrumenten von alten Führerstände
- Simulation: Korrektur bei gleichzeitigem Einsatz von Objekt dreht mit dem Betrachter mit und Zoomfaktor ≠ 1 in Gruppenobjekten
- Simulation: Streckenobjekte an Achse wiederholen
- Simulation: Texturen laden auf kurzen Strecken
- Editor: Anzeige fehlender Dateien beim Erstellen von Packages
- Editor: Gehe-Zu-Dialog aktualisiert 3D-Ansicht nicht
- Editor: mehrere 3D-Fenster bedienen
- Editor: Neu-Dialog bei geöffneter 3D-Ansicht
- Editor: Rotation beim Konvertieren externer Objekte
- Streckeneditor: Dialog Schienenqualität
- **Streckeneditor:** Editieren erweiterter Objekteigenschaften bei Signalen
- Streckeneditor: Fehler bei Achse Wiederholung/Drehung an benutzerdefinierter Achse aktivieren korrigiert
- Streckeneditor: HelligkeitProzent wird nicht von manuell überschriebener Helligkeit beeinflusst
- Streckeneditor: Höhe über Landschaft bei global gesetzter Verschiebung in Y-Richtung
- Streckeneditor: Öffnen-Dialog in Streckeneigenschaften zeigt nun alle unterstützten Objektdateiformate
- Streckeneditor: Setzen von Eigenschaften verschachtelter Gruppenobjekte möglich
- Streckeneditor: Setzen von "Sim::"-Objekteigenschaften
- Objekteditor: beim Kopieren einer Fläche werden die Punkte wieder mit kopiert
- Objekteditor: Größenänderung einer Textur wird mit Übernehmen-Button erkannt
- Gruppenobjekteditor: nicht gesetzte Eigenschaft wird nicht mehr standardmäßig zu wahr ausgewertet
- **Gruppenobjekteditor:** Objekte auf/ab

- Gruppenobjekteditor: Punkte verschieben/zoomen wirkt wieder auf Fonts
- Gruppenobjekteditor: Skalierung von mitdrehenden Objekten
- Gruppenobjekteditor: Texteigenschaft für Fonts
- Lokeditor: Undo/Redo

## Version 2.9 09. November 2014

#### neue Funktionen

- Editor: Konvertieren externer 3D-Objektmodellformate
- Editor: Überarbeitung und Erweiterung der Sichtbarkeitssteuerung
- Editor: Unterstützung externer Dateiformate
- Editor: Warnung beim Überschreiben fremder Dateien
- Streckeneditor: Objekte können in Strecken an beliebiger Achse wiederholt werden
- Objekteditor: Funktion Berechnung Normalenvektoren
- **Objekteditor:** Funktion *Rückseite einer Fläche automatisch erstellen*
- **Objekteditor:** Normalenvektoren können pro Fläche gesetzt werden
- (Gruppen)Objekteditor: Funktion Gruppenobjekt/Objekt am Nullpunkt zentrieren
- Gruppenobjekteditor: Gruppenobjekte können selbst Gruppenobjekte beinhalten
- PackageManager: Funktion Dateiabhängigkeiten anzeigen im Expertenmodus des PackageManager

#### kleinere Änderungen

- Simulation: Expertenoption zur Steuerung der Objektsichtweiten
- Simulation: Option *Windows* 8 Vollbildmodus
- **Simulation:** Performanceverbesserungen
- **Simulation:** plötzliches Auftauchen von Objekten minimiert
- Simulation: Systemvoraussetzung: Windows Vista SP2 oder neuer
- Simulation: Variable FahrplanDaten::LastHalt für dynamische Schriften
- Simulation: Variablen FahrplanDaten::Halt, BedarfshaltBahnsteig und BedarfshaltZug
- **Simulation:** Wegfall der Option *Graphik unter x fps vereinfachen*
- Editor: Anzeige fehlender Dateien beim Erstellen eines Packages
- Streckeneditor: Beleuchtungsoptionen per Zahleneingabe
- Streckeneditor: Parameter von dynamischen Schriften
- **Streckeneditor:** *Streckenmeter* als Objekteigenschaft
- **Objekteditor:** Objektflächen müssen nicht konvex sein

#### Fehlerkorrekturen

- **Simulation:** AFB ohne LZB-Führung nur bis 160
- Simulation: Indusi Fahrsperre: Überwachungsgeschwindigkeit 2000Hz von 40km/h auf 10km/h reduziert
- Simulation: Korrektur Befreiungsmöglichkeit PZB90 1000Hz-Beeinflussung
- **Simulation:** Korrektur OLE-Variable *Wechselblinken*

- **Simulation:** Probleme mit Nachtführerstand auf Standardgleis behoben
- Simulation: PZB-Befehl über Joystick wieder möglich
- ► Lokeditor: Editieren vom Instrument Weglängenmessung korrigiert
- Lokeditor: Fehler beim Abspeichern benutzerdefinierter Charakteristik der Fahrstufen korrigiert
- PackageManager: Fehler bei Deinstallation von Packages behoben

## Version 2.8.3 02. April 2014

#### neue Funktionen

- Simulation: Überblendung von Führerständen entsprechend der Gleishelligkeit
- **Simulation:** Wegmessung der Zuglänge
- Editor: Sichtbarkeitssteuerung Variable VsigKennzahlKleiner
- Editor: Transparenz aus Alphakanal (PNG, TGA)
- Streckeneditor: Signal-Option Gruppensignal
- Streckeneditor: Signaloptionen gleisabhängiges Zusatzsignal

#### kleinere Änderungen

- Simulation: Anpassung der Uhrzeit-Werte im TCP-Protokoll an die Zusi2-Ausgaben (IDs 10, 11, 12, 50)
- Simulation: bei fehlender Fahrplandarstellung wird der erfolgreiche Halt im Buchfahrplan/EBuLa angezeigt
- Simulation: Dialog für den Aufruf der Hilfedateien
- Simulation: Erweiterung des Fahrtenschreibers um PZB-Tasten und LZB-Status
- **Simulation:** Störschalter für PZB90
- Simulation: unverriegelte Türen öffnen sich bei jedem Halt (auch außerhalb der Haltetoleranz von Haltepunkten)
- **Simulation:** Verbesserung Verhalten PZB90 im LZB-Betrieb
- Editor: Wegfall des 16Px-Randes für transparente Texturen
- Lokeditor: digitale Instrumente können rechtsbündig dargestellt werden

#### Fehlerkorrekturen

- Simulation: Fehlerkorrektur bei Überlagerung zweier 1000Hz-Beeinflussungen der PZB90
- Simulation: Korrekturen bei G- und S-Melder im LZB-Betrieb
- **Simulation:** Sound Ende 500Hz-Überwachung
- Streckeneditor: Problem bei gleisabhängiger Sichtbarkeitssteuerung behoben

## Version 2.8.2a 26. Juli 2013

- Simulation: Geschwindigkeiten über 160km/h im LZB-Betrieb wieder möglich
- Streckeneditor: bedingtes Abspielen von Streckensounds

## Version 2.8.2 18. Juli 2013

- **Simulation:** AFB + Kombihebel
- Simulation: CrashReport-Sprache wird anhand der bei der Installation bzw. im PackageManager gesetzten Sprache gewählt
- Simulation: Darstellung Bedarfshalt in der Fahrplananzige geändert
- Simulation: diverse Korrekturen bei LZB und AFB
- Simulation: doppelter Nullstellungszwang
- Simulation: englische Version des Simulators
- **Simulation:** Fehler in der Fahrplananzeige behoben
- Simulation: gefahrene km und Anzahl Aufrufe werden auch pro Fahrplan gespeichert
- Simulation: Indusimagnet des Schutzsignals wird eigenständig ausgewertet
- Simulation: Joystick-Achsen umkehrbar
- Simulation: Joystick mit Funktion Kombibremshebel (inkl. Beschleunigung) bei Führerständen mit Kombibremshebeln verwendbar
- Simulation: Korrektur Anzeige Bedarfshalt im Führerstand (kam manchmal zu früh)
- **Simulation:** Leerzeilen in der Buchfahrplananzeige unterdrückt
- Simulation: Lüfter läuft nur bei Verwendung der elektrodynamischen Bremse nach
- Simulation: Lüfter schaltet mit Hauptschalter aus
- Simulation: Mausradsteuerung
- Simulation: Multimonitor-Support bei gleichen Treibernamen
- **Simulation:** Neuimplementierung der PZB90 inkl. Stadtbahn-PZB90
- Simulation: Sondersounds werden mit der Lautstärke für Ansagen abgespielt
- **Simulation:** TCP: Soll-Fahrstufe und Oberstrom
- Simulation: verbesserte Auswahl für Standardauflösung und 3D-Treiber
- Simulation: verschleppte Bezeichnung aus Nebengleis korrigiert
- Simulation: verzerrter Sound im Stand
- Simulation: Zs1 im LZB-Betrieb
- Editor: Bugfix beim Öffnen zuletzt verwendeter Dateien, die nicht mehr existieren
- Editor: Datei-Öffnen-Dialog enthält "Doku"-Button
- Editor: Fehler in L3dEditLauncher bei mehreren Loksim-Installationen behoben
- Editor: Testen von Wetterdateien, dynamischer Schrift und dynamischer Sichtbarkeitssteuerung verbessert
- Streckeneditor: Zufallsvariable Sonstige::ZufallGruppenObjekt pro Gruppenobjekt
- Fahrplaneditor: Standard-Himmelsdatei wird nicht mehr automatisch im Fahrplan gesetzt
- **Objekteditor:** Fehler bei Speichern unter Textur kopieren behoben
- (Gruppen)Objekteditor: Kameraposition im (Gruppen)Objekt bleibt nach Update erhalten

- Gruppenobjekteditor: Eigenschaften von Gruppenobjekten bleiben nach Update erhalten
- Fonteditor: Fonts können sämtliche Unicode-Zeichen enthalten
- Lokeditor: 4. und 5. Spalte des Buchfahrplans können rechtsbündig dargestellt werden
- Lokeditor: Anzahl der Buchfahrplanzeilen kann bestimmt werden
- Lokeditor: Anzeige des Buchfahrplans als EBuLa möglich, vorbildähnlich
- Lokeditor: Anzeige Lüfterstatus verzögert anhand von Sound
- Lokeditor: fette Überschriften
- Lokeditor: Tippfehler und Texte überarbeitet
- Wettereditor: Schneefall (Alpha-Status) über Wetterdateien steuerbar
- PackageManager: Deinstallation von Packages während der Installation neuer Packages möglich
- PackageManager: Installation rückgängig machen bei schreibgeschützter Datei

## Version 2.8.1a 07. Dezember 2012

- Simulation: AFB ohne LZB nur bis 160 km/h
- **Simulation:** Bugfix Haltansagen
- Simulation: Senden der Daten in Fehlerberichten optimiert
- Simulation: Texturhandling standardmäßig auf Bei Bedarf laden und nicht im Speicher halten
- Simulation: Variable Sonstige::Zuglaenge
- Fonteditor: Bitmap wird wieder automatisch generiert
- PackageManager: funktioniert nun auch auf FAT32-Partitionen
- PackageManager: kleinere Bugfixes

## Version 2.8.1 26. Oktober 2012

- Simulation: Anpassung der Benutzerkontensteuerung
- Simulation: Anzeige Indusi-Art in Fahrtenschreiber und Lok-Info korrigiert
- Simulation: automatisches Erstellen von Fehlerberichten
- Simulation: bei der Fahrplan- und Lokauswahl kann über den Button Doku eine verlinkte Datei geöffnet werden
- **Simulation:** Berechnung der Zuglänge im Bremszettel geändert
- Simulation: Bugfix für Anzeige Schnellbremsung bei OLE und TCP
- Simulation: (Dis)connect-Buttons für TCP-Anbindung eingebaut
- **Simulation:** diverse Tippfehler korrigiert
- Simulation: dynamische Schriften möglich
- Simulation: Erweiterung der logischen Ausdrücke FahrplanDaten::Ankunftszeit"<halt>", FahrplanDaten::Abfahrtszeit"<halt>", FahrplanVars::, FunktionenTimeDif(<arg1>, <arg2>)
- Simulation: Fahrtende-Anzeige überdeckt nicht mehr Fahrtauswertung
- Simulation: Fehler bei Planabfahrt kurz nach 00:00 Uhr behoben

- Simulation: Fehler F11 bei kurzen Haltabständen behoben
- Simulation: Fehlermeldung keine Soundkarte wird nur einmal angezeigt
- Simulation: Gebaeude1\_FFS von RaingerH in Standard-Package 2.8.1 aufgenommen
- Simulation: Im Wetterauswahldialog ist standardmäßig Zufällig ausgewählt und nicht mehr die klassische Darstellung
- Simulation: Installer räumt Registry- und Startmenüeinträge bzw. Dateien des alten Installers (bis 2.7.2) auf
- Simulation: Installer registriert LoksimControl.exe
- Simulation: Joystickfunktionen Zugkraftregler (+/-) und AFB-Ziel (+/-) an Verhalten von Fahrstufe (+/-) angeglichen
- Simulation: Joystick Slider (Schubregler) ist nutzbar
- **Simulation:** Leuchtmelder Halbstufe wieder aktiviert
- ► Simulation: Loksim(Edit) About-Dialog zeigt Verwendung von SSE2 an
- Simulation: LZB-Verbesserungen: Bereichskennwechsel und realistischere Bremskurven
- Simulation: neue lcons
- Simulation: Speicherlimit f
  ür Simulation und Editor auf 3 bzw. 4 GB angehoben (32, bzw. 64 Bit-OS)
- Simulation: Steuerung S-Melder angepasst
- Simulation: Trennung von Daten- und Programmverzeichnis möglich
- Simulation: Vorsichtssignal Zs7 ermöglicht ebenfalls die Abfahrt
- Simulation: Zeitpunkt, an dem die Bedarfshalt-Anzeige im Führerstand aufleuchtet wird zufällig bestimmt
- Editor: Absturz bei Touch-Monitor behoben
- Editor: Beim Erstellen von Packages können auch TXT-, PDF- und XPS-Dateien ausgewählt werden
- Editor: Texturen im PNG- und TGA-Format werden unterstützt
- Editor: Über den Eigenschaften-Dialog kann jeder Datei eine Doku zugewiesen werden
- Streckeneditor: Bedarfshaltanzeiger kann mittels nächstes Signal grün/rot getestet werden
- Streckeneditor: Bedarfshalt *immer* zu Testzwecken einstellbar
- Streckeneditor: Indusi zusätzlich: Geschwindigkeitsprüfabschnitte auch signalabhängig möglich
- Streckeneditor: Streckensound im selben Ordner wie Streckendatei nun möglich
- Fahrplaneditor: Definition benutzerdefinierter Variablen möglich
- Fahrplaneditor: ein durchfahrener Halt kann als Zugfolgestelle definiert werden
- Fahrplaneditor: ein planmäßiger Halt kann als Betriebshalt definiert werden
- Objekteditor: Normalenvektoren können ausgeblendet werden
- (Gruppen)Objekteditor: neue Mausgesten bei der 3D-Vorschau
- Gruppenobjekteditor: Fonts sind über statische Zustandsvariablen schaltbar

- Lokeditor: 1. und 2. Spalte der Fahrplandarstellungen sind rechtsbündig möglich
- Wettereditor: Kachelung von Texturen in Skyboxen möglich
- Wettereditor: quadratische Texturen bei seitlichen Flächen möglich und empfohlen
- Wettereditor: Abstürze behoben
- PackageManager: Anpassung an kleinere Auflösungen
- PackageManager: kann installierte Dateien mit Doppelklick sofort öffnen
- **PackageManager:** zeigt Readme von L3DPACK-Dateien

## Version 2.8 11. März 2012

- Simulation: ab Windows Vista werden Loksim-Dateien bei der Installation in den Suchindex aufgenommen
- Simulation: ab Windows Vista wird der PreviewHandler bei der Installation registriert
- Simulation: Auflösung des Nullstellungszwangs über Zugkraft 0 möglich
- Simulation: Ausgabe Streckenlimit so gesetzt, dass auch 99km/h die Kennziffer 9 ergibt
- **Simulation:** Bugfixes an der SBB-Signum
- Simulation: Bugfix beim Bestimmen des relativen Pfads von Loksim-Dateien gegenüber anderen Loksim-Dateien
- **Simulation:** Einsatz des SSE2-Befehlssatz bei neueren CPU
- Simulation: In den Optionen kann eingestellt werden, ob beim Überfahren eines Halt! zeigenden Signals ein Programmabbruch erfolgt
- Simulation: Joysticksteuerung bei Beschl+Bremsen mit Zugkraftregler korrigiert
- Simulation: keine Geschwindigkeitsüberwachung in der PZB bei Wechselblinken ohne 500Hz- oder 1000Hz-Melder
- **Simulation:** Real-Sifataste auch auf Joystick einstellbar
- Simulation: SBB-Sifa mit und ohne Hauptschalter-Auslösung
- Simulation: Schaltverzögerung zwischen BueLicht und BueSchranke
- Simulation: Standard-3D-Einstellungen geändert: max. Texturgröße 1024, Alle Texturen laden und im Speicher halten, Hohe Farbtiefe, Cache verwenden
- Simulation: Unterstützung von Crash-Dumps
- **Simulation:** Wetter-/Himmelstextursteuerung
- Simulation: zusätzliche und erweiterte Signalfunktionen
- Editor: auch Kommas (, ) werden akzeptiert
- Editor: L3dEditLauncher startet bei mehreren Loksim-Installationen den Editor im richtigen Ordner
- Editor: Standarddateiauswahldialog auch unter Windows XP verwendbar
- Streckeneditor: Bü-Namen können zusätzlich zur Auswahl aus einer Liste auch per Hand eingegeben werden (falls Bü in anderer Streckendatei definiert ist)

- Streckeneditor: Geschwindigkeitsprüfabschnitte
- Streckeneditor: logische Ausdrücke zur Sichtbarkeitssteuerung bzw. Soundsteuerung
- Streckeneditor: Signal-Option Zwischensignal
- Kursbuchstreckeneditor: Endlosschleife Weichenstellung verhindert
- Fahrplaneditor: es kann ein Sound definiert werden, der in bestimmtem Abstand vor einem (Bedarfs)halt abgespielt wird
- **Gruppenobjekteditor:** Fonts auch vertikal darstellbar
- Lokeditor: Kombihebel mit Option *nur dyn. Bremse*
- PackageManager: für (De)Installation von Packages

## Version 2.7.2 12. Dezember 2010

• Lokeditor: fehlende Eingabefelder für Instrumente behoben

## Version 2.7.1 29. November 2010

- **Simulation:** Auswertungsbitmap funktioniert nun auch bei GDI-Darstellung
- Simulation: bei der Installation von Packages werden die Zeitstempel beim Versuch des Überschreibens schreibgeschützter Dateien angezeigt
- Simulation: Bug bei Deinstallation behoben
- Simulation: Bug bei Laufleistung km-Protokollierung behoben
- Simulation: Bug bei Störungshäufigkeit von Büs mit signalgedeckt und Simulation: Bug bei Zs1 behoben
- Simulation: Bug Haltestellenansage nach letztem Halt behoben
- Simulation: Bug in der Fahrtenschreiberauswertung behoben (Bewertung)
- Simulation: Button Texturecache löschen funktioniert wieder
- Simulation: Einbau Indusi SBB-Signum
- Simulation: im Buchfahrplan nicht anzuzeigende Limits können über Optionen für Anfänger wieder eingeblendet werden
- Simulation: Infofeld für Fahrplan- und Lokauswahl vergrößert
- Simulation: PZB-Befehl auf Maustaste möglich
- signalgedeckt (Streckenblock) behoben
- Simulation: Streckensounds bei mehreren Modulen funktioniert nun
- Simulation: Zs9-Meldung kommt nur mehr bei gestörtem Bü
- Editor: ab Vista kann der Standard-Windows-Dateiauswahldialog verwendet werden
- Editor: Standard-Dateiinfo und –autor kann angegeben werden
- Editor: unnötige Änderungen übernehmen-Nachfrage bei weit sichtbar behoben
- Streckeneditor: erweiterte Bahnübergangssteuerung
- Streckeneditor: Streckensounds standardmäßig stummgeschaltet
- Lokeditor: Farbe und Breite f
  ür Sekundenzeiger bei Analoguhren einstellbar
- Lokeditor: Sifa/Indusi-Zwangsbremsungssound kann nur einmal abgespielt werden

## Version 2.7 01. Juli 2010

- Simulation: 2D-Darstellung standardmäßig mit DirectX
- Simulation: Fehlerkorrekturen bei der Packageinstallation
- Streckeneditor: Sounds können auf der Strecke eingebunden werden

# 8 weiterführende Links

http://fahrweg.dbnetze.com/file/5673878/data/rw\_301\_bekanntgabe\_7.pdf aktuelles Signalbuch der Deutschen Bahn AG

http://www.bahnstatistik.de/Signale/SB-0EBB\_V2.pdf Signalvorschrift der Österreichischen Bundesbahnen

http://www.bahnstatistik.de/Signale/SB-SBB\_FDV.pdf Signalvorschrift der Schweizer Bundesbahn

http://www.loksim.de/smf Offizielles Forum zum Loksim3D

http://www.loksimulatoren.de deutschsprachiges Forum mit Loksim-Community

http://www.sepelone.de Lehrgang für Anfänger zum Loksim-Editor

http://www.loksimnf.de Hinweise zur Buchfahrplanerstellung

# 9 Danksagung

Am Programm Loksim3D haben in den Jahren viele Personen mitgewirkt oder sind immer noch beteiligt. Unser Dank geht im Namen aller Nutzer an alle aktiven und ehemaligen Softwareentwickler, alle weiteren Beteiligten und natürlich auch an alle AddOn-Entwickler und Betatester, die Loksim3D zu dem gemacht haben, was er heute ist.

## aktive Entwickler

- chloksim
- Ralf Gryga
- Lukas Haselsteiner
- Uwe Klein
- Martin Mory

## ehemalige Entwickler

- Alexander Breker
- Andreas Hofmann
- Jürgen Süß

## Loksim im Web

Loksim-Forum

- Albrecht Hönisch
- Jan Bulin

**Betreuung Facebook-Seite** 

Patrick Ruppert

## weitere Beteiligte

Demo2-Strecke

Frieder Cramer

#### Streckenobjekte für die Demo2-Strecke

- Rainer Hübner
- Sebastian Leonow
- Mirko Mann
- Markus Niessen

#### Demo-Lok

- Mirko Mann
- Ulrich Peters

Himmelstexturen

Steffen Schiller

**Design Icons und Logos** 

Andreas Zimmermann

Dokumentation

- Meinolf Höhler
- Rainer Hübner
- ► Gerd Siewert
- ► Klaus Nickel
- ► Lukas Haselsteiner

26. November 2016